FR

Le guide d'utilisation de votre table de cuisson



Modèle 4 feux gaz avec brûleur grand rapide

Modèle 4 feux gaz à minuterie avec brûleur double couronne



Modèle 2 feux gaz

Modèle 3 feux gaz et 1 fover électrique





Modèle 2 feux gaz 1 foyer radiant 1 foyer halogène

De Dietrich



Sommaire

Votre table en toute sécurité	4
Comment se présente votre table ?	5
Installez facilement votre table	6
Conseils d'encastrement Raccordement électrique Raccordement gaz Changement de gaz	6-8 0-11 2-16
Utilisez votre table en toute simplicité	17
Comment utiliser les brûleurs gaz ? Comment utiliser la minuterie ? Quels sont les récipients les plus adaptés	17 18
sur les brûleurs gaz? Comment utiliser les foyers radiant/halogère? Quels sont les récipients les plus édantes	19 20
sur les foyers radiant/halogène? Comment utiliser la plaque électrique ? Quels sont les récipients les plus adaptés	21 22
sur la plaque électrique ?	22
Comment entreterir votre table ?	23
Petites pannes et anomalies	24
Guide de cuisson gaz	25
Guide de cuisson des foyers radiant/halogène	26
Guide de cuisson de la plaque électrique	27
Service Après-Vente	28

tout au long de la notice,



vous signale les consignes de sécurité,



vous signale les conseils et les astuces

Edito

Chère Cliente, Cher Client,

Vous venez d'acquérir une table **DE DIETRICH** et nous vous en remercions.

Nos équipes de recherche ont conçu pour vous une nouvelle génération d'appareils, qui par leur qualité, leur design et leurs évolutions technologiques en font des produits d'exception et révèle un savoir-faire unique.

Avec des lignes modernes et raffinées, votre pour le table **DE DIETRICH** s'intègre harmonieusement dans votre cuisine et allie parfaitement la maîtrise technologique, les performances de cuisson, et le luxe esthétique.

Vous trouverez également dans la gamme des produits **DE DIETRICH**, un vaste choix de fours, de hottes aspirantes, de lave-vaisselle et de réfrigérateurs intégrables, que vous pourrez coordonner à votre nouvelle table **DE DIETRICH**.

Bien entendu, dans un souci permanent de satisfaire au mieux vos exigences vis à vis de nos produits, notre service consommateurs est à votre disposition et à votre écoute pour répondre à toutes vos questions ou suggestions (coordonnées à la fin de ce livret).

Grâce à cès 'nouveaux objets de valeurs" qui nous servent de repere dans nos vies de tous les jours, **DE DIETRICH**, référence de l'excellence, est une véritable invitation à un nouvel art de vivre.

La Marque **DE DIETRICH**.

Votre table en toute sécurité

Utilisez votre table en toute sécurité

Nous avons conçu votre table de cuisson pour une utilisation par des particuliers dans un lieu d'habitation.

Dans le souci d'une amélioration constante de nos produits, nous nous réservons le droit d'apporter à leurs caractéristiques techniques, fonctionnelles ou esthétiques toutes modifications de leurs caractéristiques liées à l'évolution technique.

Ces tables de cuisson destinées exclusivement à la cuisson des boissons et denrées alimentaires ne contiennent aucun composant à base d'amiante.

Les cuissons doivent être réalis sous votre surveillance.

Consultez la notice avant d'installer et d'utiliser cet apparel.

Dans le căs où une fêlure deviendrat visible sur le dessus verre, débranchez immédiatement l'appareil de sốn ajmentation et contactez Service Après-Vente.

Ne rangez pas dans le meuble situé sous votre table de cuisson, vos produits d'entretien ou inflammables (atomiseur ou récipient (sous pression, ainsi que papiers, livres de recettes...).

L'utilisation d'un appareil) de cuisson au gaz conduit à la production de chaleur et d'homidité dans le local où il est installé. Vel·lez à assurer une bonne aération de votre cuisine.

Votre table doit être déconnectée de 'alimentation (électrique et gaz) avant toute intervention.


Par mesure de sécurité, après utilisation, n'oubliez pas de fermer le robinet de commande générale du gaz distribué par canalisation ou le robinet de la bouteille de gaz butane/propane.

Lorsqu'une manette devient difficile à tourner, **NE FORCEZ PAS**. Demandez d'urgence l'intervention de l'installateur.

La marque de conformité CE est apposée sur ces tables.

/N Votre table est livrée pré-réglée pour le gaz naturel.

Comment se présente votre table ?



^{*} Puissances obtenues en gaz naturel G20

Conseils d'encastrement

	Larg	geur	Profo	ndeur	Epais	sseur
Modèle	30 cm	65 cm	30 cm	65 cm	30 cm	65 cm
Découpe meuble	26,5 cm	56 cm	49 cm	49 cm	Suivant	meuble
Dimensions hors tout au-dessus du plan de travail	31 cm	65 cm	51 cm	51,8 cm	5 cm Modèlle avec	5 cm nne 6 cm
Dimensions hors tout au-dessous du plan de travail	26 cm	55 cm	47 cm	47.cm	5,1 cm	5,1cm

L'installation est réservée aux installateurs et techniciens qualifiés.

Avant l'installation, assurez-vous que les conditions de distribution locale (nature et pression du gaz) et le réglage de l'appareil sont compatibles.

Les conditions de réglage sont inscrites sur une étiquette située dans la pochecte, ou sur l'emballage.

N'étant pas raccordée à un dispositif d'évacuation des produits de combustion, elle doit être installée conformément à la règlementation en vigueur et utilisée dans un endroit bien aéré. Une attention particulière sera accordée aux dispositions en matière de ventilation. de sujet, la combustion n'étant possible que grâce à l'oxygène de l'air, il est nécessaire que cet air soit renouvelé en permanence et que les produits de la combustion soient évacués (un débit d'air minimum de 2 m³/h par kW de puissance gaz est nécessaire).

Exemple: table 65 cm - 4 feux gaz:

Puissance totale:

1,5 + 2,3 + 3,1 + 0,85 = 7,75 kW. 7,75 kW x 2 = 15,5 m3/h de débit d'air minimum.

Ces tables sont conformes aux échauffements des meubles selon la norme EN60335-2-6 de classe 3 en ce qui concerne l'installation (selon norme EN 30-1-1).

Conseils d'encastrement (suite)

La table de cuisson doit être encastrée dans le plateau d'un meuble support de 3 cm d'épaisseur minimum, fait en matière qui résiste à la chaleur, ou bien revêtu d'une telle matière.

Pour ne pas gêner la manoeuvre des ustensiles de cuisson, il ne doit y avoir à droite, ou à gauche, ni meuble ni paroi à moins de 30 cm de la table de cuisson.

Si une cloison horizontale est positionnée sous la table, celle-ci doit être située entre 100 et 150 mm par rapport au-dessus du plan de travail. Dans tous les cas, ne rangez pas d'atomiseur ou de récipient sous pression dans le compartiment qui pourrait exister sous la table.


Placez la table de cuisson dans l'ouverture du meuble support en prenant soin de tirer la table vers soi

Placez les grilles support casserole, les chapeaux, et les têtes de brûleurs.


Raccordez le câble d'amontation de la table à l'installation électrique de votre cuisine (Voir «Raccordement électrique» de la table de cuisson).

Vous pouvez immobiliser, si vous le désirez, la table au moyen de pattes livrées avec leur vis (voir schéma cicontre) se fixant aux coins du caisson. Utilisez impérativement les trous prévus à cet effet.

Arrêtez de visser quand la patte commence à se déformer. Ne pas utiliser de visseuse.








Conseils d'encastrement (suite)

Pour assurer l'étanchéité entre le caisson et le plan de travail, collez le joint mousse **sur le pourtour extérieur du cadre**.

Collez le joint fourni dans la pochette avant l'installation de la table :

- **1-** Retirez les grilles support casserole, les chapeaux de brûleur et les têtes de brûleurs en repérant leur position.
- 2- Retournez la table et posez-la avec précaution au dessus de l'ouverture du meuble pour ne pas endommager les manettes et les bougies d'allumage.
- 3- Collez le joint mousse, livré avec l'appareil, sur le pourtour extérieur du cadre. Ce joint assure l'étanchéiré entre le verre et le plan de travail.
- **4** Replacez les grilles support casse role, les chapeaux, et les têtes de prûleurs.



Raccordement électrique

Tables mixtes et tout gaz

Ces tables sont livrées avec un cordon d'alimentation (de type H05VVF - T105, ou H05V2V2F - T90, section 1 mm²) à 3 conducteurs (2 phases + terre) et doivent être branchées sur le réseau 230 V monophasé par l'intermédiare d'une prise de courant 2 phases + terre normalisée CEI 60083 ou d'un dispositif à coupure omnipolaire ayant une distance d'ouverture des contacts d'au moins 3,5 mm.

Si une fiche de prise de courant est utilisée, elle doit être accessible après installation.

Section	ON DU CABLE À UT	TILISER
	220-240V~-50Hz Gaz et mixte (3+1)	2 gaz 1 haløgène ± 1 radiant
Câble H05WF-T105 ou H05V2V2F-T90	/ / /	ours dont le terre
Section des conducteurs en mm ²		1,5
Fusible	10 A	16 A

Le fil de protection (vert/jaune) est relié à la borne de terre \bigoplus de l'appareil et doit être relié à la borne de terre \bigoplus de l'installation.

Si ce cordon d'alimentation est endommagé, il ne doit être remplacé que par votre Service Après-Vente car des outils spéciaux sont nécessaires.

Raccordement gaz

Remarques préliminaires

Si la table de cuisson est installée au-dessus d'un four ou si la proximité d'autres éléments chauffants risque de provoquer un échauffement du raccordement, il est impératif de réaliser celui-ci en tube rigide. Si un tuyau flexible ou un tube souple (cas du gaz butane) est utilisé, il ne doit pas entrer en contact avec une partie mobile du meuble ni passer dans un endroit susceptible d'être encombré.


Raccordements possibles


Le raccordement gaz doit être effectué conformément aux règlements en vigueur dans le pays d'installation.

GAZ DISTRIBUÉ PAR CANALISATION GAZ NATUREL, AIR PROPANÉ OU AIR BUTANÉ

Pour la sécurité de l'utilisateur, vous devez choisir exclusivement l'un des 3 reccordements suivants :

- Le raccordement avez un tube rigide en cuivre à embouts mécaniques vissables (appellation norme gaz G1/2). Réalisez le raccordement directement à l'extrémité du conde monté sur l'appareil.
- Le raccordement avec un tuyau flexible métallique (inox) onduleux à embouts mécaniques vissables (conforme à la norme MF D 36-121) dont la durée de me est idinitée (fig. A).
- Le raccordement avec un tuyau flexible caoutchouc renforcé à embouts mécaniques vissables (conforme à la norme NF D 36-103) dont la durée de vie est de 10 ans (fig. B).







Lors du raccordement gaz de votre table, si vous êtes amené à changer l'orientation du coude monté sur l'appareil :

① Changez la rondelle d'étanchéité (fourni dans la pochette).

② Vissez l'écrou du coude en ne dépassant pas un couple de vissage de 17 N.m.

Raccordement gaz (suite)

Raccordements possibles

GAZ DISTRIBUÉ PAR BOUTEILLE OU RÉSERVOIR (GAZ BUTANE/PROPANE)

Pour la sécurité de l'utilisateur, vous devez choisir exclusivement l'un des 3 raccordements suivants :

- Le raccordement avec un tube rigide en cuivre à embouts mécaniques vissables (appellation norme gaz G1/2).

Réalisez le raccordement directement à l'extrémité du coude monté sur l'appareil.

- Le raccordement avec un tuyau flexible métallique (inox) onduleux à embouts mécaniques vissables (conforme à la norme NF D 36-125) dont la durée de vie est illimitée (fig. A).
- Le raccordement avec un tuyau flexible caoutchouc renforcé à embouts mécaniques vissables (conforme à la norme XP D 36-112) dont la durée de la test de 10 ans (fig. B).

Dans une installation existante un tobe souple équipé de ses colliers de serrage (conforme à la norme XP D 36 140) dont la durée de vie est de 5 ars peut être utilisé. Il est nécessaire dans de la difficie un about sans oublier de mettre en place une rondelle d'étanchéité entre l'about et le coude de la fable (fig. C).

Vissez l'about avec un couple ne dépassant pas 25 N.m.

Vous trouverse l'about et la rondelle d'étanchèlté auprès de votre Service AprèsBUTANE/PROPANE
Détendeur obligatoire

Roudelle
d'étanchéité
(non fournie)

About
(non fourni)

Fig. A

Fig. B

Fig. C

Collier de
serrage
(non fourni)

Fig. C

About
(non fourni)

Tous les tubes souples et tuyaux flexibles dont la durée de vie est limitée doivent avoir une longueur maximum de 2 mètres et être visitables sur toute la longueur. Ils doivent être remplacés avant leur date limite d'utilisation (marquée sur le tuyau).

Quel que soit le moyen de raccordement choisi, assurez-vous de son étanchéité, après installation, avec de l'eau savonneuse.

En France, vous devez utiliser un tube ou un tuyau portant l'estampille NF Gaz

Changement de gaz

Remarques préliminaires

Cette table de cuisson est livrée pré-réglée pour le gaz naturel.

Les injecteurs nécessaires à l'adaptation au butane/propane sont dans la pochette contenant la notice.

Reportez-vous au paragraphe "Rac-

Reportez-vous au paragraphe **"Rac-cordement gaz"** correspondant.


 Passage du gaz naturel en gaz butane/propane


Lors de cette opération, vous devrez successivement :

- Adapter le raccordement gaz
- Changer les injecteurs
- Régler les ralentis des robinets
- ADAPTEZ LE RACCORDEMENT de la table au nouveau réglage gaz. Reportez-vous au paragraphe "Raccordement gaz".
- CHANGEZ LES INJECTEURS en procédant comme suit :
- Retirez les grilles, les chapeaux, et les têtes de tous les brûleurs.
- Dévissez à l'aide de la le fournie les injecteurs situés dans le fond de chaque pot et ôtez les (fig 1).
 Montez à la place les injecteurs fournis dans la pochette, conformément à la place les injecteurs fournis dans la pochette, conformément à la place les injecteurs fournis dans la pochette, conformément à la place de la plac
- Montez à la place les injecteurs fournis dans la pochette, conformément au tableau des caractéristiques gaz en fin de chapitre; pour cela :
 Vissez-les d'abord manuellement jusqu'au plocage de l'injecteur.
- Engagez à fond la clé sur l'injecteur. Vacez une ligne sur la plaque d'âtre à l'aide d'un crayon à l'endroit indiqué (fig. 2).
- Tournez la clé dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la ligne apparaisse de l'autre côté (fig. 3). Attention! Ne pas dépasser cette limite sous peine de détérioration du produit.

En France, cette table est également adaptable à l'air propané/air butané. Le sachet d'adaptation est found sur demande par votre Service Après-Vente.

A chaque changement de daz, cochez la case correspondant au nouveau gaz sur l'étiquette située dans la pochette (voir tableau "caractéristiques gaz" de ce même chapitre).






Changement de gaz (suite)

- Passage du gaz naturel en gaz butane/propane (suite).
- RÉGLEZ LES RALENTIS DES ROBINETS situés sous les manettes en procédant comme suit :
- Agissez robinet par robinet.
- Enlevez les manettes en les tirant vers le haut.
- A l'aide d'un petit tournevis, vissez à fond la vis de réglage des ralentis en laiton (jaune) (fig. 4) dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Remontez les manettes en veillant à leur sens d'orientation et assurezvous qu'elles soient bien enfoncées.
- Remontez les chapeaux, les têtes de tous les brûleurs et les grilles.
- Passage du gaz Butane/Propane au gaz naturel ou à l'air butané air propané.

Lors de cette opération, vous devrez successivement :

- Adapter le raccordement paz
- Changer les injecteurs
- Régler les ralentis des robinets
- ADAPTEZ LE RACCORDEMENT de la table au nouvezu réglage gaz. Reportez-vous au paragraphe «Raccordement gaz».
- Changez les injecteurs en procédant comme suit :
- Retirez les grilles, les chapeaux, et les tétes de tous les brûleurs.
- Dévissez à l'aide de la clé fournie les injecteurs situés dans le fond de chaque pot et ôtez-les (fig 5).
- Montez à la place les injecteurs fournis dans la pochette, conformément au tableau des caractéristiques gaz en fin de notice; pour cela:





Changement de gaz (suite)

- Passage du gaz Butane/Propane au gaz naturel ou à l'air butané/air propané (suite).
- ➡ Vissez-les d'abord manuellement jusqu'au blocage de l'injecteur.
- ⇒ Engagez à fond la clé sur l'injecteur.
 ⇒ Tracez une ligne sur la plaque d'âtre à l'aide d'un crayon à l'endroit indiqué (fig. 2).
- → Tournez la clé dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la ligne apparaisse de l'autre côté (fig. 3). Attention! Ne pas dépasser cette limite sous peine de détérioration du produit.
- Remontez les grilles, les chapeaux, et les têtes de tous les brûleurs.
- RÉGLEZ LES RALENTIS DES ROBI-NETS situés sous les manettes en procédant comme suit :
- Agissez brûleur par brûleur.
 - Allumez le brûleur, en position maximum.
 - Enlevez la manette du robinet cor respondant.
 - Dévissez la vis de réglage des ralentis en laiton (jaune), (fig. 4), à l'aide d'un tournevis, de 2 tours dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
 - Remontez a manette, et passez en position raienti.
 - Enlevez de nouveau la manette, puis tournez la vis de réglage dans le sens des aiguilles d'une montre justifie la position la plus basse avant l'éxtinction des flammes.
 - Remontez la manette, exécutez plusieurs manoeuvres de passage de débit maximum à ralenti : il ne faut pas que la flamme s'éteigne ; sinon modifiez le réglage en agissant légèrement sur le vissage ou le dévissage de la vis de réglage de manière à obtenir la bonne tenue de la flamme lors de ces manoeuvres.



Changement de gaz (suite)

Caractéristiques gaz

Caracteristiques gaz						
		PT	FR-GB	FR-GB	FR	FR
		FR-GB-ES	ES-PT	ES-PT	''	\bigcirc
Appareil destiné à être installé en : FRCat : III1C2E+3 ES - GB - PTCat : II2H3+	3+	Butane	Propane	Gaz naturel	Gaz naturel	Air proparié Air
Débit horaire ci-dessous : à 15°C sous 1013 mbar		G30 28-30 mbar	G31 37 mbar	G20 20 mbar	25 mbar	butané Ø130 8 mbar
Brûleur double couronne Repère marqué sur l'injecteur Débit calorifique nominal Débit calorifique réduit Débit horaire Débit horaire	(kW) (kW) (g/h) (l/h)	95 3,60 1,450 262	95 3,60 257	4,550	147 3,9 432	370 3,40 1,300 476
Brûleur rapide Repère marqué sur l'injecteur Débit calorifique nominal Débit calorifique réduit Débit horaire Débit horaire	(kW) (kW) (g/h) (l/h)	78 2,25 0,830 164	78 2,25 161	121 2,30 0,870 219	121 2,30	215 2,40 0,650 336
Brûleur grand rapide Repère marqué sur l'injecteur Débit calorifique nominal Débit calorifique réduit Débit horaire Débit horaire	(kW) (kW) (g/h) (l/h)	3,10 A,830 225	88 3,10 221	137 3,10 0,870 295	137 3,10	340 2,90 0,780 406
Brûleur semi-rapide Repère marqué sur l'injecteur Débit calorifique nominal Débit calorifique réduit Débit horaire Débit horaire		62 1,45 0,620 105	62 1,45 104	94 1,50 0,615 143	94 1,50	165 1,50 0,400 210
Brûleur auxiliaire Repère marqué sur l'injecteur Débit calorifique nominal Débit calorifique réduit Débit horaire Débit horaire	(kW) (kW) (g/h) (l/h)	45 0,750 0,300 55	45 0,750 54	63 0,850 0,350 81	63 0,850	C12 1,000 0,350 140
Table 65 cm 4 feux ga Débit calorifique total Débit maximum	(kW) (g/h) (I/h)	7,55 549	7,55 540	7,75 738	7,75 858	7,8 1092
Table 65 cm feux gaz avec double courd Débit calorifique total Débit maximum		8,05 586	8,05 576	8,55 814	8,55 947	8,30 1162
Table 30 cm 2 eux gaz Debit calorifique total Debit maximum	(kW) (g/h) (I/h)	4,55 330	4,55 325	4,60 438	4,60 509	4,40 616
Table 55 cm 3 feux gaz et un foyer électric Peoit calorifique total Débit maximum	(l/h) (l/h)	6,10 444	6,10 436	6,25 595	6,25 692	6,30 882
Table 65 cm 2 feux gaz + 1 radiant 1200W + 1 halogène 1800 W Débit calorifique total Débit maximum	(kW) (g/h) (l/h)	4,55 330	4,55 325	4,60 438	4,60 509	4,40 616

Changement de gaz (suite)

Caractéristiques gaz

REPÉRAGE DES INJECTEURS Le tableau ci-contre indique les implantations des injecteurs sur votre appareil en fonction du gaz utilisé. Chaque numéro est marqué sur l'injecteur. Table 65 cm 4 feux gaz Table 65 cm 4 feux gaz avec double cour ynne Gaz Butane/ Propane Air propané Air butané **Gaz Naturel Gaz Naturel** 94) (121) (165) (215)62 (78) (121 (137)(63) (340)(C12)(370) (C12) (147)(63) Table 30 cm 2 feux gaz Gaz Butane/ Propane **Gaz Naturel** Gaz Naturel (340) (137) 88 78 165 94 62 (C12) (63 88 (45) (340)



Comment utiliser les brûleurs gaz ?

Maintenez la manette complètement enfoncée quelques secondes après l'apparition de la flamme pour enclencher le système de sécurité.

- → Chaque brûleur est contrôlé par un robinet muni d'un système de sécurité qui, en cas d'extinction accidentelle de la flamme (débordement, courant d'air...) coupe rapidement et automatiquement l'arrivée de gaz et empêche celui-ci de s'échapper.
- La sécurité des brûleurs est matérialisée par une tige métallique (thermocouple), située directement au voisinage de la flamme.
- En cas de panne de courant, il est possible d'allumer le brûleur en approchant une allumette, tout en appuyant sur la manette du brûleur désiré.
- Votre table est munie d'un allumage des brûleurs intégré aux manettes

• Choisissez le brûleur désiré en vous repérant aux symboles situés près des manettes (ex. cicontre : brûleur avant droit.

Pour allumer un brûleur:

• Appuyez sur la mainette et tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusque vers la position manipum. Une sene d'enincelles perpettant l'allumage de vone brûleur est générée tant que vous maintenez



a mariette enfoncée.

Le point "O" correspond à la fermeture du robinet.







Les flammes du brûleur sont plus petites au niveau des doigts de grille pour protéger l'émail de la grille.

- Le bruit généré par certains brûleurs est lié à leur forte puissance et à la combustion du gaz ; cela ne dégrade en rien la qualité de la cuisson.



- En cas d'extinction accidentelle de la flamme, il suffit de réallumer normalement en suivant les instructions de l'allumage.

Comment utiliser la minuterie ? (Modèle 4 feux avec double couronne)

Le brûleur arrière droit est équipé d'une minuterie (durée maximale de 99 minutes). Toutefois, il peut fonctionner sans celle-ci.

- **Allumez** le brûleur arrière droit (voir page précédente).
- Ajustez le débit souhaité.
- ◆ Appuyez sur la touche + ou de la minuterie.

Dès que vous appuyez sur l'une de ces touches, la minuterie se met en service et la durée (en minutes) défile sur l'affichage.

• **Maintenez** votre doigt jusqu'à la durée souhaitée.

Lorsque le temps est écoulé, le brûleur s'éteint, l'affichage de la minuterie clignote sur 00 . Vous entendez alors des "bips" discontinus. Pour les arrêter : appuyez sur n'importe que touche de commande de minuterie.

- Ramenez la manette du brûleur arrière droit en position "">"".
- Pour modifier la durée de cuisson, vous pouvez appuyer a tout instant sur la touche → ou → .
- Pour arrêter la minuterie, appuyez sur les touches + et − simultanément jusqu'à l'extinction de l'affichage sur la minuterie
- Le prineur continue de fonctionner sans prinuterie.





En cas de coupure de courant, le brûleur arrière droit, s'il est utilisé avec la minuterie, est arrêté au retour du courant.



Lorsque le temps est écoulé, l'alimentation en gaz du brûleur est immédiatement et automatiquement arrêtée. Le brûleur s'éteint alors.

Quels sont les récipients les plus adaptés sur les brûleurs gaz ?

• Diamètres de récipients conseillés :

Grand brûleur double	Grand brûleur	Brûleur moyen	Petit b	prûleur
double couronne	grand rapide	rapide	semi-rapide	auxilia
20 à 30 cm	18 à 28 cm	16 à 26 cm	12 à 20 cm	8 à 14 cm
	Fritures Ebullition	Aliments à saisir	Sauces, Réchauffage	Mijotage

Réglez la couronne de flammes de façon que celles-ci ne débordent pas du pourtour du récipient.



CONVEXE

N'utilisez pas de récipient à fond concave ou convexe.

Ne laissez pas fonctionner un foyer gaz avec un récipient vide.

N'utilisez pas des récipients qui reconvrent partiellement les manettes.

N'utilisez pas de diffuseurs de grille-pain, de grilloirs à viendes en acier et des faitouts avec des pieds reposant ou effleurant Ve dessus verre.



Maintenez ouverts les orifices d'aération naturelle, ou installez un dispositif d'aération mécanique (hotte de ventilation mécanique).

Une utilisation intensive et prolongée de l'appareil peut nécessiter une aération supplémentaire, par exemple en ouvrant une fenêtre, ou une aération plus efficace, par exemple en augmentant la puissance de la ventilation mécanique si elle existe (un débit d'air minimum de 2 m³/h par kW de puissance gaz est nécessaire).

Exemple: table 65 cm - 4 feux gaz


Puissance totale : 1.5 + 2.3 + 3.1 + 0.85 = 7.75 kW.

7,75 kW x 2 = 16,5 m³/h de débit minimum.

Comment utiliser les foyers radiant/halogène?

- → Pour démarrer la cuisson, positionnez la manette sur le repère qui convient à votre plat (voir tableau des cuissons en fin de notice). Le voyant de mise sous tension du foyer s'allume immédiatement.
- → Le voyant de chaleur résiduelle s'allume sous le dessus vitro dès que la zone de cuisson atteint une température élevée.
- → Terminez la cuisson en mettant la manette en position "O" un peu avant l'arrêt souhaité afin de bénéficier de la chaleur accumulée.
- Les foyers se régulent automatiquement ; ils s'allument et s'éteignent pour maintenir la puissance sélectionnée. Ainsi, la température reste homogène et adaptée à la cuisson de vos aliments.

Enfin, la fréquence de régulation varie selon la puissance sélectionnée



- Indicateur de chaleur résiduelle

Aussi Jongtemps du use zone de cuisson en marche est brûlante, le



voyant est allumé dans l'indicateur. Quand la zone de cuisson est en position arrêt, si sa température est élevée, le voyant de chaleur résiduelle reste allumé.




- Vous obtiendrez le meilleur résultat en utilisant un récipient dont le diamètre est proche de la taille du fayer dessiné sur le dessus vitro.

- Essuyez le fond extérieur du récipient avant utilisation.
- La surface vitroceramique est très résistante mais n'est pas incassable : évitez les chocs avec les récipients.
- Evitez les frottements de récipients qui peuvent à la longue dégrader le décor du dessus
 - Ne pas toucher la zone de cuisson avant l'extinction du voyant de chaleur résiduelle (Même après une coupure prolongée de courant, la température des zones de cuisson peut rester élevée).
- Ne pas regarder fixement les lampes halogènes des zones de cuisson.
- Si une fêlure apparait sur le dessus vitro, débranchez immédiatement l'appareil de l'alimentation électrique. Contactez votre Service Après-Vente.

Quels sont les récipients les plus adaptés sur les foyers radiant/halogène?

- Utilisez des récipients à fond plat qui plaquent parfaitement à la surface du foyer :
- en acier inoxydable avec fond trimétal épais ou "sandwich",
- en aluminium avec fond (lisse) épais,
- en acier émaillé.
- <u>Utilisez un récipient de taille adaptée : le diamètre du fond doit être égal ou supérieur au diamètre du foyer radiant.</u>
- Les fonds d'ustensiles dont l'aspect est trop grossier, peuvent retenir et transporter des matières qui provoqueront des taches ou des rayures sur la table.
- Assurez-vous que le dessous de la casserole et la surface de cuisson sont secs et propres.
- Utilisez un récipient suffisanment grand pour recevoir les aliments à cuire et choisissez le réglage convenable de façon à évite les débordements et les éclaboussures.
- Plus le résiphent est adapté, meilleur est le résultat de cuisson.
- Utilisez des casseroles hautes pour les plats avec beaucoup de liquide ; ainsi rien ne pourra déborder en bouillant.

- Le fond de la casserole et la plaque de cuisson doivent avoir la même grandeur.
- Faites attention que les casseroles soient bien au milieu de la plaque.
- Les plaques doivent toujours être propres, car des plaques et des fonds de récipients encrassés ne détériorent pas seulement le plan de cuisson mais augmentent de consommation électrique.



- Mettez la chaleur résiduelle à profit en arrêtant la plaque 5 minutes avant la fin de la cuisson.
- Ne posez pas sur la plaque des aliments dans un papier d'aluminium ou des récipients en matière plastique.


En branchant des appareils électriques sur une prise de courant située à proximité, assurez-vous que le câble d'alimentation ne soit pas en contact avec les zones chaudes.

Comment utiliser la plaque électrique ?

Pour mettre en chauffe :

Positionnez la manette sur le repère qui convient à la cuisson souhaitée (voir tableau des cuissons en fin de notice). Le voyant de mise sous tension du foyer s'allume.

A la première utilisation, laissez chauffer la plaque à vide, à l'allure maximum, pendant 3 minutes, pour durcir le revêtement.



Quels sont les récipients les plus adaptés sur la plaque électrique ?

• Quels récipients utiliser sur la plaque électrique ?


Utilisez des récipients à fond plat qui plaquent parfaitement à la surface de foyer :

- en acier inoxydable avec fond trime tal épais ou "sandwich"
- en aluminium avec fond (Msse) épais
- en acier émaillé.

Effectuez les fins de cuisson en mettant la manette en position arrêt (O) afin de bénéficier de la chaleur accumulée dans la plaque.

• Utilisez un couvercle le plus souvent possible pour réduire les pertes de chaleur par évaporation.

Utilisez un récipient de taille adaptée : le diamètre du fond doit être égal ou supérieur au diamètre du foyer électrique.



- Ne laissez pas fonctionner un foyer électrique sans récipient ou avec un récipient vide.

- La plaque électrique reste chaude un certain temps après la mise en position "O" de la manette.

Comment entretenir votre table?

L'entretien de votre table de cuisson est facilité si vous l'effectuez **avant son refroidissement complet**. Cependant, ne nettoyez jamais votre appareil pendant son fonctionnement. Mettez à zéro toutes les commandes électriques et gaz.

		. 0
	COMMENT PROCEDER	PRODUITS ACCESSOIRES A UTILISER
Entretien des bougies et des injecteurs	- En cas d'encrassement des bougies d'allumage, nettoyez-les à l'aide d'une petite brosse à poils durs (non métallique) L'injecteur gaz se trouve au centre du brûleur en forme de pot. Veillez à ne pas l'obstruer lors du nettoyage, ce qui perturberait les performances de votre table. En cas d'obstruction, utilisez une épinole à nourrice pour déboucher l'injecteur.	Petite brosse à poils
Entretien des grilles et des brûleurs gaz	- Dans le cas de taches persistantes, utilisez une crème non abrasive, purs incez à l'eau claire. Essuyez soigneusement chaque pièce du brûleur avant de réutiliser votre table de cuisson.	Crème à récurer douce.Eponge sanitaire.
Entretien du dessus verre	- Nettorez avec de l'eau chaude, puis essuyez. Dans le cas de taches persistantes, utilisez des produits spéciaux verre vitrocéramique.	- Eponge sanitaire. - Produits spéciaux verre vitrocéramique. Ex : Cera-Clen.
Entretien de la plaque électrique	- La plaque chauffante est protégée par un revêtement noir, il faut donc éviter l'emploi de tout produit abrasif. Après chaque usage, essuyez-la avec un chiffon gras. Si la plaque vient à rouiller, enlevez la rouille (avec une toile émeri par exemple) ; et reconstituez le revêtement noir avec un produit rénovateur haute température du commerce.	- Eponge sanitaire. - Produits spéciaux verre vitrocéramique. Ex : Cera-Clen.

Préférez un nettoyage des éléments de la table à la main plutôt qu'au lave-vaisselle.

- N'utilisez pas d'éponge grattante pour nettoyer votre table de cuisson.
- N'utilisez pas de nettoyeur vapeur.



- Dans le cas où une fêlure ou une fissure deviendrait visible sur le dessus verre, débranchez immédiatement l'appareil de son alimentation et contactez le Service Après-Vente.

Petites pannes et anomalies

Vous avez un doute sur le bon fonctionnement de votre table ceci ne signifie pas forcément qu'il y a une panne. Dans tous les cas, vérifiez les points suivants :

VOUS CONSTATEZ QUE..

Allumage des brûleurs :

Il n'y a pas d'étincelles lors de l'appui sur les manettes ou sur le bouton.

Lors de l'appui sur une manette, il y a des étincelles sur tous les brûleurs

Il y a des étincelles, mais le ou les brûleurs ne s'allument pas.

Si la table est munie de la sécurité gaz : lors de l'allumage, les flammes s'allument puis s'éteignent dès que la manette est relâchée.

Au ralenti, le brûledî s'éteint ou bien les restent flammes importantes

flammes ont un aspect irrégulier.

ors de la cuisson, les manettes deviennent chaudes.

QUE FAUT-IL FAIRE?

- Vérifiez le branchement électrique de la table de cuisson.
- Vérifiez la propreté des bougies d'allumage.
- vérifiez la propreté et le bon assemblage des brûleurs.
- Si la table est bridée sur le plan de travail, vérifiez que les p fixation ne sont pas déformées.
- Vérifiez que les bagues d'étanchéité sous les manettes na pas de leur logement.

C'est normal. La fonction allumage est centralisée et commande tous les brûleurs simultanément.

- Vérifiez que le tuyau d'arrivée de gaz n'est pas pincé.
- Vérifiez que la longueur d'arrivée de daz est inférieure à 2 m.
- Vérifiez l'ouverture de l'artivée de g
- Si vous avez du gaz en bouteille ou en citerne, vérifiez que celle-ci ne soit pas vide.
- Si vous venez d'installer la table ou de changer la bouteille de gaz, maintenez la manette enfoncée en position d'ouverture maximum jusqu'à l'arrivée du gaz dens les brûleurs.

 - Vérifiez que l'injecteur n'est pas bouché, et si c'est le cas, débouchez le avec une épingle à nourrice.
- Allunez votre vrûleur avant d'y poser votre casserole.
- appuyer à fond sur les manettes et maintenez cette pression pendant quelques secondes après l'apparition des flammes.
- Verifiez que les pièces du brûleur sont bien mises en place.
 - Frifiez que les bagues d'étanchéité sous les manettes ne sortent pas de leur logement.
 - Evitez les courant d'air violents dans la pièce.
- Allumez votre brûleur avant d'y poser votre casserole.
- Evitez les courants d'air violents dans la pièce.
- Vérifiez la correspondance entre le gaz utilisé et les injecteurs installés (voir le repérage des injecteurs dans le chapitre "Caractérisitques gaz").

Rappel : les tables de cuisson sont livrées d'origine en gaz de réseau (gaz naturel).

Vérifiez le bon réglage des vis de ralenti (voir paragraphe "Changement de gaz")

- Vérifiez la propreté des brûleurs et des injecteurs situés sous les brûleurs, l'assemblage des brûleurs, etc...
- Vérifiez qu'il reste suffisamment de gaz dans votre bouteille.

Utilisez de petites casseroles sur les brûleurs à proximité des manettes. Les grands récipients sont à poser sur les plus grands brûleurs, les plus éloignés des manettes.

Bien installer la casserole au centre du brûleur. Elle ne doit pas déborder sur les manettes.

Guide de cuisson gaz

	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \						
	PREPARATZONS	TEMPS	GRAND	RAPIDE	SEMI- RAPIDE	DOUBLE COURONNE	AUXILIAIRE
SOUPES	Bouillons Potages épais	8-10 minutes	×	X		X	
POISSONS	Court-bouillon Grillés	8-18 minutes 8-10 minutes	×			×	
SAUCES	Hollandaise, béarnaise Béchamel, aurore	10 minutes			×		××
LÉGUMES	Endives, epinards Petits pois cuisinés Tomates provençales Pommes de terre rissolées	25-30 minutes 15-20 minutes	***	×××		××	
VIANDES	Steack Blanquette, Osso-bucco Escalope à la poêle Tournedos (gril fonte)	90 minutes 10-12 minutes 10 minutes	×××			× ×	
FRITURE	Frites Beignets		××			××	
DESSERTS	Riz au lait Compotes de fruits	25 minutes	×				
	Crêpes Chocolat Crème anglaise Café (petite cafetière)	3-4 minutes 3-4 minutes 10 minutes	×	×		5	× ×

Guide de cuisson des foyers radiant/halogène

ンシン					•		
> E	PREPARADIONS	TRES VIF	VIF	MOYEN	LENT	MIJOTAGE RECHAUFFAGE	TENIR AU CHAUD
		12-11	10-9	8-7-6	Ŋ	4-3	2-1
SOUPES	Bouillone Potages épajs			9	ιO		
POISSONS	Court-bourdon Surgelés			7 6			
SAUCES	Epaisse à base de faume Au beurre avec œurs (béarnaise, hollandaise)	,				4-3 3	
LEGUMES	Endives, épinards Legumes secs,	\{\cdot\}		76	rUr	т	
	Pommes de terre a l'eau Pommes de terre rissolées Pommes de terre sautées Décongélation de legumes			7-7-6	v	4	
VIANDES	Viandes peu épaisses Steaks poêlés Grillade	12					
FRITURE	Frites surgelées Frites fraîches	12		6			
VARIANTES	Auto-cuiseur Compotes	12		3///		(dès le chuchotement)	otement)
	Crêpes Creme anglaise Chocolat fondu	11	10		\(\text{C}	m	Ħ
	Lait Ears sur le plat Pâtes	12	6	6 4			
	Petits pots de bébé (bain marie) Ragoûts Riz au lait	7		•	Ŋ	4	
	Tenue au chaud					\ \ '	2-1

Pour obtenir toute satisfaction, suivez les exemples du tableau ci-dessous, et tenez compte que les repères 12 et 11 sont des positions maximales réservées aux fritures et montées rapides a équilition.

Guide de cuisson de la plaque électrique

	PREPARATIONS	VIF	FORT	MOYEN	MIJOTAGE	TENIR AU CHAUD
		9	w	3-4	7	1
SOUPES	Bouillons Potages epals	9	ı,	ю		
POISSONS	Court-bouillon Surgelés	9	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *			
SAUCES	Epaisses au beurre			3-4	2	
LEGUMES	Endives, épinards Légumes secs Pommes de terre à l'eau Pommes de terre rissolées Pommes de terre sautées		ען און או	3-4		
VIANDES	Steacks Grillades	9				
FRITURES	Frites	9				
VARIANTES	Compote Crêpes Crème anglaise Chocolat fondu Confitures	9	ı	3-4	2 2	Ħ
	Lait Pâtes Riz au lait Tenue au chaud	9	ν ιν) Ind	1

Service Après-Vente

Pour en savoir plus sur tous les produits de la marque :

informations, conseils, les points de vente, les spécialistes après-vente.

Pour communiquer:

nous sommes à l'écoute de toutes vos remarques, suggestions, propositions quelles nous vous répondrons personnellement.

Vous pouvez nous écrire : Service Consommateurs DE DIETRICH

95069 CERGY PONTOISE CEDEX

0892 02 88 04


ou nous téléphoner au :

*Service fourni par Brandt Customer Services, societe par actions simplifiée au capital de 2.500.000 euros - 5/7 avenue des Béthunes, 95310 Saint Ouen l'Aumône - RCS Portoise 440 303 303

Brandt Appliances - société par actions simplifiée au capital de 10.000.000 Euros RCS Nanterre 440 302 347.



Hob operating guide



List of contents

Using your hob in complete safety	32
What your hob looks like?	33
Installing your hob in all simplicity	34
Fitting recommendations Electrical connections Gas connections Changing the type of gas supply	34-36 37 38-39 40-45
Using your hob in all simplicity	46
How to use your gas burners How to use the timer	46 47
Which pans are best adapted for use on the gas burner? How to use the radiant and haloger rings	48 49
Which pans work best on a radiant/halogen ring? How to use the electric hoppate?	50 51
Which pans are best adapted for use on the electric hotplate?	51
How to look after your hob?	52
Minor troubleshooting	53
Gaszcooking guide	54
Cooking guide for radiant/halogen rings	55
cooking guide for electrical hobs	56

In this Manual,



displays safety instructions



displays tips and hints

Editorial

Dear Customer,

Thank you for buying a **DE DIETRICH** hob.

Our research teams have designed a new generation of kitchen appliances. As a result of our unique expertise, we have produced a range of goods whose quality, design and technical advance are unsurpassed.

You will find that the clean lines and modern look of your **DE DIETRICH** hob blends in perfectly with your kitchen décor. It is easy to use and performs to a high standard.

DE DIETRICH also makes a range of products that will enhance your kitchen such as hobs, extractor noods, built-in dishwashers and refrigerators. There are modes to complement your new **DE DIETRICH** hob.

Of course, we make every effort to ensure that our products meet all your requirements, and our Customer Relations department is at your disposal, to answer all your questions and to listen to all your suggestions (see back cover of manual).

DE DIETRICH is certain that by setting new standards of excellence by which comparisons can be made, customers will find that **DE DIETRICH** appliances offer a better and more exciting way of living.

DE DIETRICH.

Your hob in complete safety

Using your hob in complete safety

We have designed your hob for private domestic use.

With a view to the constant improvement of our products, we reserve the right to make any changes in their technical, functional or aesthetic characteristics as a result of technical evolution.

These hobs are designed exclusively for the cooking of drinks and foodstuffs. These products do not contain any asbestos-based component parts.

You must always keep an eye on your cooking.

Please read the instructions be installing and using this applian

Should a crack appear on the glass, discompet your appliance immediately and contact your After-Sales Service

Never leave any cleaning of INFLAMMABLE products in the cupboard or drawer beneath your hob (agreed) or other pressurised cans, papers recipe books, etc.).

Using a gas-powered hob produces both heat and humility in the room where it is used Make sure your kitchen is wet ventilated.

Disconnect your hob from both electrical and gas supplies before carrying out any maintenance operations.


For safety reasons, do not forget to close the main gas valve for built in gas lines or the valve on the top of your butane/propane gas cylinder.

If a knob is difficult to turn, **DO NOT** FORCE IT. Call up your installer.

The **EC** mark of conformity can be found on all these hobs.

YOUR HOB IS DELIVERED PRE-SET FOR USE WITH NATURAL TOWN GAS.

What your hob looks like?



^{*} Power obtained using G20 natural gas.

Installing your hob in all simplicity

Fitting recommendations

	Wie	dth	De	pth	Hei	ght
Model	30 cm	65 cm	30 cm	65 cm	30 cm	65 cm
Cut-out	26,5 cm	56 cm	49 cm	49 cm	Depend cupb	
Outside dimensions above the work surface	31 cm	65 cm	51 cm	51,8 cm	5 cm. Hob with down	S cm
Outside dimensions under work surface	26 cm	55 cm	47 cm	47 cm	5,1 cm	5,1cm

This appliance should be installed by a qualified technician / installer.

Prior to installation, ensure that the local distribution conditions (nature of the gas and gas pressure) and the adjustment conditions of the appliance are compatible.

The adjustment conditions are stated on a label in the wallet or also on the packaging.

since this appliance is not connected to a combustion products evacuation device, it must be installed in accordance with current installation regulations and used in a well-ventilated place. Particular attention should be given to the relevant requirements regarding ventilation.

on this subject, combustion can take place only if oxygen from the air is present, so this air must be constantly renewed and the combustion products must be evacuated (a minimum air input of 2 m3/hour per kw of gas energy is required).

<u>E.g.: 65 cm model - 4 gas burners</u>:

Total power:

1,5 + 2,3 + 3,1 + 0,85 = 7,75 kW. 7,75 kW x 2 = 15,5 m3/h minimum airflow.

These hobs have type X protection (in accordance with standard EN 60.335.2.6) against overheating of cupboards and Class 3 for installation itself (in accordance with standard EN 30.1.1).

Installing your hob in all simplicity

Fitting recommendations (cont'd)

The hob must be built into the worktop of a support cupboard. This worktop must be at least 3 cm thick and heat-resistant or else coated with a heat resistant material.

A side-clearance of at least 30 cm should be left to the right and left of the hob. A tall cupboard or partition too close to the hob would hinder free movement of kitchen utensils.

If a horizontal partition is put under the hob, it must be placed between 10 and 15 cm from the bottom of the worktop. In any case, do not keep any sprays or pressurized containers in the compartment which could be just under the hob.

Place the hob unit into the opening in the worktop by carefully pulling it wards you.


Put the burners, caps and pan grates back into position.

Connect the hob power cable to your kitchen electricity supply (See "Electrical Connections" for your hob).

If you wish you can lock the hob into position using attachments that come with screws (see picture opposite) and are secured to the corners of the housing. You must use the holes provided for this purpose.

starts to bend.

Stop screwing when the lug Do not use a power screwdriver.



Mounting Worktop pad.






Installing your hob in all simplicity

Fitting recommendations (cont'd)

To make sure that nothing can get between the frame and the worktop, stick the foam seal **around the outside of the hob.**

Affix the joint provided in the folder before installing the hob:

- **1-** Remove the pan support grates, the burner caps and heads after checking their position.
- **2** Turn the hob over and place it gently over the opening in the worktop paying attention not to damage the control knobs, thermocouples and lighters.
- **3** Stick the foam seal delivered with the appliance **around the outside of the hob**. This seal prevents anything getting between the glass and the worktop.
- **4** Put the burners, caps and pan grates back into position.



Electrical connections

Mixed and all-gas hobs

Hobs are delivered with a three-conductor (2 phase + earth) H05VVF - T105, ou H05V2V2F - T90 1mm section cable, and must be connected to a 230V single phase mains supply by the intermediary of a two phase + CEI 60083 standardised earth plug, or a single pole cut-off device with a contact opening by at least 3,5mm.

The unit must be installed so that the mains plug is easily accessible.

Cross sec	TION OF THE CA	BLE TO USE
	220V-240~-50Hz All-gas and mixed (3+1)	2 gas 1 halógen ± 1 radiant
Cable H05WF-T105 or H05V2V2F - T90	3 conductors of	. <i>/</i> .
Cross section of conductors in mm ²		1,5
Fuse	10 A	16 A

The protective conductor is connected to the \bigoplus earth connection on the hob and therefore must also be connected to an external earth connection \bigoplus .

If this cable is damaged, have it replaced by your After-Sales Service as special tooling is required to connect it correctly.

Connecting the gas supply

Preliminary remarks

If the hob is installed above an oven or if the proximity of other heat generating elements threatens to cause the connection to heat up, it is vital that the connection be made using a rigid pipe. If a hose or soft pipe (case of butane gas) is used, it must not come into contact with any of the unit's moving parts or enter an area that is likely to be obstructed.

Possible connections


The gas supply must be connected in line with current regulations in the country of installation.


FIXED NATURAL GAS SUPPLY.

For the user's safety, you must only choose one of the 3 following connections:

- Connection with a rigid pipe mode from copper and with screw on mechanical connectors (G1/2 gas standard mark) Make the connection directly at the end of the elbow fitted on the appliance.
- Make the connection directly at the end of the elbow fitted on the appliance.

 Connection with a way metal (stainless steel) hose with screw on mechanical connectors whose lifetime is unlimited (fig. A)
- Connection with a reinforced rubber hose with screw on mechanical connectors whose lifetime is 10 years (fig. 8).







When connecting your hob's gas supply, if you have to change the direction of the elbow fitted on the appliance:

- ① Change the gasket (provided in the plastic bag).
- ② Screw on the elbow's nut while not exceeding a torque of 17 N.m.

Connecting the gas supply (continued)

Possible connections

GAS SUPPLY FROM A CYLINDER OR TANK (BUTANE/PROPANE GAS).

For the user's safety, you must only choose one of the following 3 connections:

- **Connection with a rigid pipe** made from copper with screw on mechanical connectors (G1/2 gas standard mark).

Make the connection directly at the end of the elbow fitted on the appliance.


- **Connection with a wavy metal** (stainless steel) **hose with** screw on mechanical connectors whose lifetime is unlimited **(fig. A)**.


- Connection with a reinforced rubber hose with screw on mechanical connectors whose lifetime is 10 years (fig. B).

In an existing system, a soft sipe fitted with clamps whose lifetime is a years may be used. It is necessary in this case to use a **adaptor** without forgetting to fit **a sealing washer** between the adaptor and the took's elbow (fig. C).

Screw on the adaptor with a torque not exceeding 25 N.m.

The adaptor and sealing washer are available from your After Sales Service team.





All soft pipes and hoses whose lifetime is limited must have a maximum length of 2 metres and be accessible along their entire length. They must be replaced before the end of their lifetime (marked on the pipe). Whatever the means of connection chosen, check that the connection is leaktight, after installation, with soapy water.

Changing the type of gas supply (cont'd)

Preliminary remarks

This hob comes preset for natural gas.

The injectors needed for adaptation to butane/propane can be found in the plastic bag containing the instructions. Please see the corresponding paragraph on "Gas Connections".

 Changing from natural gas to butane/propane gas

When carrying out this operation, you should successively:


- Adapt the gas connection
- Change the injectors
- Adjust the retarder on the taps
- **Adapt the hob connection to the** new gas adjustment. Refer to the paragraph "Gas connections"
- Change the injectors in the follow wing way:
- Remove the supports and all the
- Using the spanner supplied, unscrew the injectors at the bottom of each dish and remove them (**fig 1**).
- Replace the with the injectors supplied in the wallet, in accordance with the gas rating table at the end of the chapter; to do this:


 Sorew in the injectors by hand until they are tight.
- Rut the spanner well onto the in-

With a pencil draw a line on the hearth plate as indicated (fig. 2). Turn the spanner clockwise until the line appears on the other side (fig. 3). Warning! Do not go beyond this limit as you are liable to cause damage.

You can obtain an adapter sagne from your After-sales Service.

Every time you change your gas supply, mark the square on the label in the wallet that corresponds to the new type of gas (See "Gas Rating" in this chapter).





Changing the type of gas supply (cont'd)

- Changing from natural gas to butane/propane gas (cont'd).
- **♣ Adjust the retarder on the taps** located under the knobs. Proceed as follows:
- Work on one tap at a time.
- Remove the control knobs by pulling them upwards.
- Using a small screwdriver, screw in the brass retarder adjustment screw (yellow) (Fig. 4) fully, clockwise.
- Check the position of the knobs before putting them back in place. Make sure the knobs are pushed down as far as possible.
- Put all the burners, covers and griffs back in position.




Changing the type of gas supply (cont'd)


• Changing from butane / propane gas to natural gas or air-propane / air-butane.

When carrying out this operation, you should successively:

- Adapt the gas connection
- Change the injectors
- Adjust the retarder on the taps
- ADAPT THE HOB CONNECTION to the new gas adjustment. Refer to the paragraph "Gas connections".
- **CHANGE THE INJECTORS** in the following way:
- Remove the supports, and all the burner caps and heads.
- Using the spanner supplied, unscrew the injectors at the bottom of each dish and remove them (fig 1).
- Replace these with the injector's supplied in the wallet, in accordance with the gas rating table at the end of the chapter; to do this:
- Screw in the injectors by hand until they are tight.
- Put the spanner well onto the injector.
- ➡ With a pencil draw a line on the hearth plate as indicated (fig. 2).
 ➡ Turn the spanner clockwise until the line appears on the other side (fig. 3). Warning! Do not go beyond this limit as you
- Put all the burners, covers and grills pack in position.

a) e liable to cause damage.





Changing the type of gas supply (cont'd)

- Changing from butane / propane gas to natural gas or air-propane / air-butane (cont'd).
- **❸ Adjust the retarder on the taps** located under the knobs. Proceed as follows:
- Work on one burner at a time.
 - Light up the burner at maximum heat
 - Remove the corresponding control knob
 - Using a screwdriver, unscrew the brass retarder adjustment screw (yellow) (fig. 4) by two anticlockwise rotations.
 - Put the control knob back in place and turn to minimum flame.
 - Remove the knob again then turn the adjustment screw **clockwise** as low as possible without extinguishing the flames.
 - Put back the sealing ring and control knob then turn it several lines from maximum position: the flame must not be extinguished. Otherwise, re-adjust it by slightly screwing or unscrewing the adjustment screw so that a stable flame is obtained when the knob is turned from maximum to minimum posi-



Changing the type of gas supply (cont'd)


	PT	FR-GB	FR-GB		_
Gaz rating	FR-GB-ES	ES-PT	ES-PT	FR	FR
Appliance designed for installation: FRCat: III1C2E+3+ ES - GB - PTCat: II2H3+	Butane	Propane	Natural gas	Natural gas	Air- aronane Air-
Hourly input -see below: at 15°C at 1,013 mbar	G30 28-30 mbar	G31 37 mbar	G20 20 mbar	325 25 mbar	6130 8 mbar
Double-crown burner Indicator marked on injector Nominal heat rating (kW) Low heat rating (kW) Hourly output (g/h) Hourly output (l/h)	95 3,60 1,450 262	95 3,60 257	147	3,9 432	370 3,40 1,300 476
Fast burner Indicator marked on injector Nominal heat rating (kW) Low heat rating (kW) Hourly output (g/h) Hourly output (l/h)	78 2,25 0,830 164	78 2,25 61	121 2,30 0,870 219	121 2,30	215 2,40 0,650 336
Extra fast burner Indicator marked on injector Nominal heat rating Low heat rating Hourly output Hourly output (I/h)	88 3,10 0,630 225	88 3,10 221	137 3,10 0,870 295	137 3,10	340 2,90 0,780 406
Semi-fast burner Indicator marked on injector Nominal heat rating Low heat rating Hourly output Hourly output (J/J)	62 1,45 0,620 105	62 1,45 104	94 1,50 0,615 143	94 1,50	165 1,50 0,400 210
Auxiliary burner Indicator marked on injector Nominal heat rating Low heat rating Hourly output Hourly output (I/h)	45 0,750 0,300 55	45 0,750 54	63 0,850 0,350 81	63 0,850	C12 1,000 0,350 140
65 cm model with 4 g(s burners Total heat nominal ratio (kW) Maximum output (g/h) (I/h)	7,55 549	7,55 540	7,75 738	7,75 858	7,8 1092
65 cm model with 4 pas rings, and double crown burner Total heat nominal rating (kW) Maximum output (g/h) (I/h)	8,05 586	8,05 576	8,55 814	8,55 947	8,30 1162
30 mmodel with 2 gas burners Total heat rophinal rating (kW) Maximum output (g/h) (l/h)	4,55 330	4,55 325	4,60 438	4,60 509	4,40 616
65 cm/model with 3 gas burners + 1 electric ring Total heat nominal rating (kW) Maximum output (g/h) (l/h)	6,10 444	6,10 436	6,25	6,25	6,30 882
65 cm model with 2 gas burners + 1 radiant ring 1200 W + 1 halogen ring 1800 W Total heat nominal rating (kW) Maximum output (g/h) (l/h)	4,55 330	4,55 325	4,60 438	4,60 509	4,40 616

Changing the type of gas supply (cont'd)

Gaz rating

MARK ON THE INJECTORS

This table shows the position of the injectors on your hob depending on the type of gas you use. The number is marked on each injector.



65 cm model with 2 gas burners + 1 radiant ring 1200 W

+ 1 halogen ring 1200 W



How to use your gas burners?

To set off the safety system, keep the knob pressed completely down for a few seconds after the flame has lit up.

- Each burner is controlled by a tap fitted with a **safety device**, which cuts the gas off automatically, if ever the flame goes out by accident (overflowing, drafts, etc.).
- The safety device for the burners is in the form of a metal rod (a thermocouple) beside to the flame.
- Your hob is fitted with an automatic lighting system integrated into the control knobs.
- Should there be an electricity cut,
 you can always light a burner using a match and by pressing down on the control knob at the same time.

• Choose the ring you need using the symbols at the side of each control knob; (E.g. back right-hand burner).



Press down on the control knob and turn it anti-clockwise to maximum flame height. The lighter for the burner will spark as long as you keep the control knob pressed down.



Set the flame height as required.

The gas tap is closed when in the "O" position.





The flames on the burner are smaller near the grate supports to avoid any damage being done to the enamel.

- The noise made by certain burners is related to their power and burning gas; this does not harm the quality of cooking in any way.



- If ever your flame goes out, relight it as per normal procedure.

How to use the timer (Model with 4 rings and a double crown burner)

The **back right-hand burner** is equipped with a timer (maximum cooking time 99 minutes). It can, however, be used independently.

- **Light** the back right-hand burner (see previous page).
- Set it to the flame height you require.
- Press the + or touch control

on the timer.


As soon as you put your finger on one of these two controls, the timer starts and the cooking time (in minutes) scrolls down on the display.

• **Keep your finger** on the touch control until the cooking time you require is displayed.

When the time is up, the burner will go out and the timer will blink **00**. An intermittent beep will sound. To switch it off, touch any of the timer controls.

- Turn the back right-hand burrier control knob back to "C".
- To change the cooking time, you can press the + or controls.
- To stop the timer during cooking, put your finger on the + and − touch controls at the same time, until the timer display goes out.

The burner will stay alight without the timer.







Should there be a power cut when the back right-hand burner is being used with the timer, the timer cuts itself off when the power supply comes back on.



When cooking time has over, the gas supply to the burner is cut off immediately and the burner goes out.

Which pans are best adapted for use on the gas burner?

Recommended pan sizes:

Extra burner	Extra burner	Medium burner	Small	burner
double-crown	Extra fast	fast	Semi-fast	auxiliary burner
20 to 30 cm	18 to 28 cm	16 to 26 cm	12 to 20 cm	8 to 14 cm
	Fry-ups Bringing to the boil	Searing	Sauces, Reheating	Simmering

Adjust the flames so that they do not lick up the side of your pan.


Do not use a pan with a convex or concave bottom.

Do not leave the gas on beneath an empty pan.

Do not use pans whose handles me partially cover control knobs.

Do not use heat regulators, teasters, steel meat grills or stew-pots that touch the glass-top.





CONCAVE

deep all natural air-vents open or have a mechanical ventilation system insreflection (a mechanically ventilated hood).


- Prolonged, intensive use of the hob may require extra ventilation; by opehing a window for example or producing more efficient ventilation by increasing the power of the existing mechanical ventilation (a minimum air input of 2m3/hour per kW of gas energy is required).

E.g.: for 65 cm hob with 4 gas-rings

Total power: 1.5 + 2.3 + 3.1 + 0.85 = 7.75 kW. 7.75 kW x 2 = $16.5 \text{ m}^3/\text{h}$ per hour minimum flow-rate.

How to use the radiant and halogen rings

- For starting cooking, turn the control knob to the most suitable position for your dish (see cooking table at the end of the guide). The ring "power on" light comes on immediately.
- The residual heat light comes on under the ceramic top as soon as the heating zone reaches a high temperature.
- Finish off your cooking by turning the control knob back to "O" just before the end of cooking time; this enables you to take advantage of all the residual heat.
- The power level of the rings automatically adjusts (a bright light fading to almost nothing) so that they maintain an even output temperatu re to suit your cooking.



 Residual heat indicator As long as a cooking zone stays hot,

the light on the display that corresponds to the zone in question stays lit. men a cooking zo-



he is switched off, but is still hot, the residual heat indicator will blink.




- Do not put any plastic or aluminium object on the heating surface if it is still hot.
- You will get best results by using a saucepan with a diameter close to the diameter drawn or the ceramic top.

 Wipe the underneads of your pan before use.
- The ceramic sufface is highly resistant, but not completely unbreakable. Avoid bumping it with saucepans
- Avoid dragging any saucepans on the hob top as, in the long run, this is liable to wear out the signs on the ceramic-top.
 - Do not touch the heating zone before the residual heat light has **gone out.** (Even after a prolonged power cut the temperature of the rings may still be quite high).
- Do not stare for any length of time at the halogen lamps in the cooking zones.
- Should a crack appear on the ceramic top, disconnect your appliance immediately and contact your After-Sales Service.

Which pans work best on a radiant/halogen ring?

- Use recipients with flat bottoms that are in perfect contact with the heating surface:
- Stainless steel with a thick trimetal or "sandwich" base,
- Aluminium with a thick (smooth) base,
- Enamelled steel.
- Always use a pan of suitable size: the diameter of the pan must be equal to or larger than the diameter of the radiant ring.
- The bottom surfaces of recipients in poor condition may hold or transport substances liable to stain or scratch the hob surface.
- Make sure that the underneath of your pan and the heating surface are clean and dry.
- Use a recipient that is big enough to contain all the foodstuffs to be oked and choose a setting that is not liable to cause any overflowing or splashing.
- The most surfable recipients give the most successful results.
- Use high walked saucepans for dishes containing a lot of liquid, so that nothing is liable to overflow when boiling.

- The bottom of the saucepan and the heating zone should be the same size.
- Make sure your saucepan is in the middle of the heating zone
- Heating zones should aways be clean, for dirty heating zones and saucepan bottoms not only deteriorate the heating surface but also increase electricity consumption.



- Use the residual heat as well as possible by turning off the heat 5 minutes before the end of cooking.
- Never place any food wrapped in aluminium or plastic recipients on the heating zone.


If ever you connect any domestic appliance to a plug near the hob, make sure that its cable does not come into contact with any hot zones.

How to use the electric hotplate

To heat it up

Turn the knob to the point that corresponds to the cooking you want to do (See cooking table at the end of the instruction booklet). The electric hotplate 'on' light comes on.

The first time you use the electric hotplate, leave it on for 3 minutes at maximum temperature without using a pan to harden the surface coating.



Which pans are best adapted for use on the electric hotplate?

• Which pans are to be used on the electric hotplate?


Use pans with flat bottoms that are in complete contact with the electric har plate surface:

- Stainless steel with a thick trimeta o "sandwich" base,
- Aluminium with a thick (smooth) base,
- Enamelled steel.

Always use a pan of suitable size: the diameter of the pan must be larger than the diameter of the electric hotplate.

Finish off your cooking with the knob torned to (O). This lets you take adantage of the heat that has accumulated in the electric hotplate.

• Whenever possible use a cover on your pans to avoid losing any heat by evaporation.



- Whenever possible use a cover on your pans to avoid losing any heat by evaporation.

- The electric hotplate stays hot for a certain time after it has been switched off in the "O" position.

How to look after your hob?

Keeping your hob in good condition is easy if you clean it **before it is completely cold**. Even so, never clean it when it is in use. Put all the electric and gas control knobs at zero.

	HOW TO PROCEED	ACCESSORIES TO BE USED
Looking after sparkers and injectors	- If ever the sparkers get dirty, clean them with a stiff non-metallic brushThe gas injectors are in the centre of each burner in the form of a "pot". Make sure not to block them up partially when cleaning the hob, as this will considerably reduce the performance of your gas-rings.	Small hard-bristled brush.
Looking after the grills and gas burners	- Use a non-abrasive cream for removing any persistent stains. Then ruse with clean water. Dry each burner element carefully before re-lighting your rob.	Non-abrasive creamHousehold sponge.
Looking after your glass top	- Clean it with not water, then wipe dry. Use special ceramic glass cleaning products for any personal stains.	- Household sponge - Special ceramic glass products E.g. Cera-Clen
Looking after the electric hotplate	- The electric hotplate is protected by a black surface coating. Therefore, avoid using any abrasive products. After use, wipe it clean with an oily cloth. If ever a electric hotplate starts to rust, remove the rust with (with emery paper or similar) and re-coat the electric hotplate with a high-temperature renovating product to be found at your local distributor.	- Household sponge - Special ceramic glass products E.g. Cera-Clen
- It is better to	wash the parts of your hob by hand rather that	n in a dishwasher.

It is better to wash the parts of your nop by hand rather than in a dishwasher.

- Never use an abrasive sponge for cleaning your hob.

- Do not use a steam cleaner.



- Should a crack appear on the glass-top, disconnect your appliance immediately and contact your After-Sales Service.

Minor troubleshooting

You have doubts about whether your hob is working correctly this does not necessarily mean there is a breakdown. Nevertheless, check the following points

IF YOU REALIZE THAT

Lighting the burners:

There is no sparking when the control knobs or buttons are pressed down.

When you only press down one control knob all the burners spark.

Sparking takes place but the burners do not light up.

WHAT SHOULD YOU DO?

- Check the electrical connections on the hob.
- Check that the sparkers are clean.
- Check that the burners are clean and in position.
- If the hob is fixed to the worktop, make sure that the fixing have not been twisted.
- Check that the sealing rings have not come out of place

This is normal. The lighter system is centralized all the burners an spark at the same time.

- Check that the gas inlet pipe has not been sq
- Check that the gas inlet pipe tube is less than 2m long.
- Check that the main gas tap is open
- If you use gas tanks or extraces that they are not empty.
 If you have just installed your not or changed a gas cylinder, keep the control knob wide open for a few seconds so that the gas can get through.
- Make sure the injector is not blocked up. if this is the case, clear it with a safety p
- Light up your gas burner before putting a pan on it.

If your hob is fitted with a gas safety device and the flames go out as soon as you release the control knob

the control knob down completely and keep it under pressure for a few seconds after the burner has lit.

- Check that the burner parts are in place.
- neck that the sealing rings under the control knobs have not come out of place.
- Avoid any severe drafts in the room.
- Light the burner before putting your pan on it.
- Avoid any severe drafts in the room.

be above the control knobs.

- Check that the gas you are using corresponds to the injectors that have been installed (See injector identification in the "Gas Rating" chapter).

Remember that gas hobs are delivered preset for use with natural gas. Check the adjustment of the low power screw (See paragraph "Changing the type of gas supply").

are irregular.

In the low position the

flames go out or are

too high.

- Check that the burners and injectors are clean and assembled

- Check you have enough gas in your gas cylinders.

ne knobs get hot during cooking.

Use small pans on the burners next to the control knobs. Large pans are to be put on the large burners furthest away from the knobs. Put the pan in place with the burner in the middle. The pan should not

Gas-cooking guide

	DISHES	TIME	EXTRA- FAST	FAST	SEMI- FAST	DOUBLE- CROWN	AUXILIARY
SOUPS	Broths Thick soups	8-10 minutes	×	×		×	
FISH	Court-bouillon Grilled	8-10 minutes 8-10 minutes	×			×	
SAUCES	Hollandaise, bearnaise Bechamel, aurore	10 minutes			××		××
VEGETABLES	Endives, Spinach Peas In Sauce Provence Tomatoes Fried Potatoes	25-30 minutes 15-20 minutes	***	×××		××	
MEAT	Steack Blanquette, Osso-bucco Fried Escalope Tournedos (cast iron grill pan)	90 minutes 10-12 minutes 10 minutes	×××			××	
FRYING	Chips Fritters		×		(0	×	
DESERTS	Rice Pudding Stewed Fruits Pancakes Chocolat Custard Coffee (Small Coffee-Pot)	25 minutes 3-4 minutes 3-4 minutes 10 minutes	××	×		4	× ×

Cooking guide for radiant/halogen rings

、	< < < < < < < < < < < < < < < < < < <		•		•		
>		1011 //41/	10:		7.0	SIMMERING	KEEPING
,	PISKED PISKED	VERY HO! HO!	2	MEDIUM	^	KEHEALING	WAKM
		12-11	10-9	8-7-6	2	4-3	2-1
SOUPS	Broths Thick souns			9	rO		
FISH	Court-bourdon Frozen			7 6			
SAUCES	Thick made with flour Made with butter and eggs (Bearnaise, Hollandaise)					4-3 3	
VEGETABLES	Endives, Spinach Peas In Sauce, Boiled Potatoes			9 ≁- ∠	លហ	ю	
	Boiled Potatoes Saute Potatoes Defrosting vegetables			2 ↑ ↑ 6 7 • 6)	4	
МЕАТ	Thinly sliced meat Frying steaks Grilling	112		\			
FRYING	Frozen chips Fresh chips	12					
IISCELLANEOUS	Pressure cooker Stewed fruit	12		8//2		(once it hisses)	s)
	Pancakes Custard	11	10		<u> </u>	m	
	Melting chocolate Jam Milk			\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	0		
	Fried eggs Pasta	12	6	0 0	2	ام	
	Baby food in jars (bain marie)	ļ)		4	
	Stews Rice pudding				n	2	
	keeping warm						2-1
		•				())()	

To get the best possible results, follow the examples in the charts and remember that maximum power (12 - 11) is only to be used for rapid frying and boiling. 55

Cooking guide for electrical hobs

					•	
	DISHES	VERY HOT	НОТ	MEDIUM	SIMMERING	KEEPING WARM
		9	ιn	3-4	2	Ħ
Soups	Broths Thick soups	9	•	3		
FISH	Court-bouillon Frozen	9	* * * * * * * * * *			
SAUCES	Thick made with butter			3-4	2	
VEGETABLES	Endives, Spinach Peas In Sauce Boiled Potatoes Fried Potatoes Saute Potatoes		5	3-4		
MEAT	Steacks Grilling	9				
FRYING	Chips	9				
MISCELLANEOUS	Sewed Pancakes Custard Melting chocolate	9			2 2	H
	Jam Milk Pasta Rice pudding keeping warm	9	N W	9-E	O The	1



O guia de utilização da sua placa de cozinha



Modelo 4 bicos de gás com queimador muito rápido

Modelo 4 bicos de gás com um programador de minutos e queimador coroa dupla



Modelo 2 bicos de gás

Modelo 3 bicos de gás e 1 queimador ejectrico





Sumário

A sua placa em total segurança	60
Como se apresenta a sua placa?	61
Instale a sua placa com toda a facilidade Conselhos para o encastramento Ligação eléctrica Ligação ao gás Mudança do gás	62 62-64 65 66-63 68 73
Utilize a sua placa com toda a facilidade	74
Como utilizar os bicos de gás? Como utilizar o programador de tempo? Quais são os recipientes mais adaptados aos	74 75
bicos de gás? Como utilizar aos bicos radiante/halogeneb? Quais são os recipientes que methor se adaptam aos bicos	76 77
radiante/halogéneo ?	78
Como utilizar a placa eléctrica? Quais são os recipientes máis adaptados à placa eléctrica?	79 79
\ \ \	
Como limpar a sua placa?	80
Pequenas avarias e remédios	81
Guia de cozedura com gás	82
Guia de cozedura dos queimadores radiante/halogéneo	83
Guia de cozedura da placa eléctrica	84

Neste manual, os símbolos abaixo identificam:



as instruções de segurança,



os conselhos e astúcias

Editorial

Estimado(a) Cliente,

Acabou de adquirir uma placa **DE DIETRICH** e estamos-lhe gratos por isso.

As nossas equipas de investigação conceberam para si uma nova geração de aparelhos que pela sua qualidade, pelo seu design e pelas suas evoluções tecnológica fazem deles produtos de excepção, revelando assim um know-how único.

Com linhas puras e uma estética moderna, o qua nova placa **DE DIETRICH** integra-se harmoniosamente na sua rozinha e alia perfeitamente facilidade de utilização e performance de cozedura.

Encontrará igualmente na gama dos produtos **DE DIETRICH**, uma vasta escolha de placas de coxedura, de exaustores, de máquinas de lavar loiça e de refrigeradores integráveis, que poderá coordenar ao sua nova placa **DE DIETRICH**.

Evidentemente, com a preocupação permanente de satisfazer da melhor maneira possível as suas expectativas em relação aos nossos produtos, prosso serviço de consumidores encontra-se à sua disposição e a sua escuta para responder a todas as suas perguntas ou sugastões (coordenadas no final do presente manual)

Graças á estes "novos objectos de valor" que nos servem de marcos da nossa vida do dia-a-dia, **DE DIETRICH**, referência da excelência, é um verdadeiro convite para uma nova arte de bem wier.

A Marca **DE DIETRICH**.

A sua placa em total segurança

Utilizar a sua placa em total segurança

Esta placa de cozinha foi concebida para a utilização por particulares num lugar de habitação.

Com a preocupação de melhorar constantemente os nossos produtos, reservamo-nos o direito de modificar as respectivas características técnicas, funcionais ou estéticas ligadas à sua evolução técnica.

Estas placas de cozedura destinam-se exclusivamente à cozedura de bebidas e géneros alimentícios e não contêm nenhum componente à base de amianto.

As cozeduras devem ser realizadas sob vigilância .

Consulte o manual de uso antes de instalar e utilizar este apareiro.

Caso apareça uma fenda sobre o vidro, desligue imediatamente o aparelho da corrente eléctrica e contacte o serviço de Após Venda.

Não guarde produtos de **limpeza** ou produtos **inflamáveis** (pulverizador ou recipiente sob pressão, bem camo papéis, livros de cozinha,...) no móvel situado sob a sua placa de cozedura. Uma utilização intensiva e produgada do aparelho pode necessitar de uma ventilação suplementar, por exemplo, a abertura de uma jarela ou um modo de arejamento mais eficaz; o aumento da potência da ventilação mecânica, se houver.

Por medida de segurança, depois da utilização, não esqueça de fechar a valvida de comando geral do gás distribuído por canalização, ou a válvula da garrafa de gás butano/propano.


Se um botão estiver difícil de rodar, **não force.** Peça com urgência a intervenção do instalador.

O sinal de conformidade **CE** é marcado nas placas.

 \triangle

A SUA PLACA É PRÉ-REGULADA NA FABRICA PARA O GAS NATURA.

Como se apresenta a sua placa?



^{*} Potências obtidas com gás natural G20

Conselhos para o encastramento

	Larg	gura	Profun	ndidade	Espe	ssura
Modelo	30 cm	65 cm	30 cm	65 cm	30 cm	65 cm
Corte móvel	26,5 cm	56 cm	49 cm	49 cm	consoante	\sim
Dimensões totais debaixo da superfície de	31 cm	65 cm	51 cm	51,8 cm	5 cm	S cm
trabalho					oroa dupta	6 cm
Dimensões sem tudo o que se encontra em cima do plano de trabalho	26 cm	55 cm	47 cm	47 cm	5,1 cm	5,1cm

A instalação é normalmente reservada aos instaladores e técnicos qualificados.

Antes da instalação, assegure-se da compatibilidade das condições de distribuição local (natureza e pressão do gas) e da regulação do aparelho.

As condições de regulação encontram-se inscritas numa etiqueta situado na boisa, ou na embalagem.

Como não estão ligadas a um dispositivo de evacuação dos produtos de combustão, a placa deve ser instalada em conformidade com a regulamentação em vigor e utilizada num local bem arejado. Deve ser especialmente cuidadoso em relação às disposições em matéria de ventilação.

m relação a este assunto, como a combustão só é possível graças ao exigénio do ar, é necessário renoválo em permanência e evacuar os produtos da combustão (é necessário um débito mínimo de 2m3/h por kW de potência de gás).

Exemplo: placa de 65 cm - 4 bicos de gás :

Potência total:

1,5 + 2,3 + 3,1 + 0,85 = 7,75 kW. 7,75 kW x 2 = 15,5 m3/h de débito mínimo de ar.

Estas placas são de tipo X (norma EN 60.335.2.6), no que diz respeito ao aquecimento dos móveis, e de classe 3, no que diz respeito à instalação (norma EN.30.1.1).

Conselhos para o encastramento (continuação)

A placa de cozedura deve ser encastrada no tampo de um móvel de suporte com no mínimo 3 cm de espessura, feito em matéria resistente ao calor, ou então revestido de uma tal matéria.

Para não perturbar a manipulação dos utensílios de cozinha, evitar pôr à direita, ou à esquerda, um móvel ou uma parede a menos de 30 cm de distância da placa de cozedura.

Se colocar por baixo da placa um tabique horizontal, este deve situar-se entre 10 e 15 cm em relação à parte superior do plano de trabalho. Em todos os casos, não arrume atomizadores ou recipientes sob pressão no compartimento que poderia existir sob a placa.


Coloque a placa de cozedura da abertura do móvel de suporte fazendo de maneira a puxar a placa na cua direcção.

Instale as grelhas de suporte de caçarolas, os chapéus e as cabaças de bicos.

Ligue o cabo de alimentação da placa à instalação eléctrica da sua cozinha (ver "Ligação electrica" da placa de cozinha).

Se desejar poderá imobilizar a placa som as patilhas e os parafusos fornecios (ver esquema em frente), que se exam aos quatro cantos do cárter. Utilize imperativamente os orificios previstos para o efeito.

Pare de enroscar quando a patilha começar a se deformar. Não utilize aparafusadora.



Patilhas de fixação

Superfície de trabalho



Orifícios de fixação




Conselhos para o encastramento (continuação)

Para assegurar a impermeabilidade entre a armação e o plano de trabalho, cole, antes da instalação, a junta de espuma **sobre o contorno externo do caixilho.**

Cole a junta que se encontra no saquinho plástico antes da instalação da placa:

- **1-** Retire as grelhas de suporte de caçarolas, os chapéus dos bicos e as cabeças de bicos, marcando as respectivas posições.
- **2** Vire a placa e coloque-a com precaução em cima da abertura do móvel para não danificar as manetes, os termopares e as velas de acendimento.
- 3- Cole a junta de espuma fornecidade com o aparelho sobre o **contorno externo do caixilho**. Esta junta assegura a hermeticidade entre o vidro e tampo onde se vai encaixar a placa.
- **4** Instale as grelhas de suporte de caçarolas, os chapéus cas abeças de bicos.



Ligação eléctrica

Placas mistas e a gás

Estas placas são fornecidas com um cordão de alimentação eléctrica (de tipo H05VVF - T105, ou H05V2V2F - T90, secção 1 mm²) Estas placas são fornecidas com um cordão de alimentação eléctrica (de tipo H05VVF - T105 ou H05V2V2F - T90, secção 1 m²) com 3 condutores (2 fases+terra) e devem ser ligadas à rede 230 V monofásica através de uma tomada de corrente 2 fases + terra normalizado CEI 60083 ou de um interruptor de corte omnipolar com uma distância mínima de abertura de 3,5 mm.

SECÇÃ	O DO CABO A UT	ILIZAR
	220-240V~-50Hz Gás e mista (3+1)	2 gaz +1 halogeno +1 radiante
Cabo H05WF-T105 ou H05V2V2F-T90	3 condutores un	./
Secção dos dos condutores em mm ²		1,5
Fusible	10 A	16 A

A ficha de tomada de corrente de manter-se acessível após a instalação.

 δ fio de protecção (verde/amarelo) ligado ao terminal da terra \oplus do aparelho deve ser ligado ao terminal da terra \oplus da instalação.

Se o cordão de alimentação eléctrica estiver estragado, deve ser substituído imperativamente pelo Serviço de Após Venda, pois esta operação exige o emprego de ferramentas especiais.

Ligação ao gás

Conselho preliminares

Se a placa de cozinha estiver instalada por cima de um forno ou, se nas proximidades, estiverem outros elementos que aquecem, existe o risco de a ligação aquecer, sendo, por conseguinte, imperativa a ligação por tubo rígido. Se um tubo flexível ou mole (como é o caso do gás butano) for utilizado, este deve ser instalado de maneira a não entrar em contacto com a parte móvel do móvel ou passar em sítio susceptível de ser obstruído.

Ligações possíveis

A ligação do gás deve ser efectuada em conformidade com as leis em vigor no país da instalação.


GÁS NATURAL CANALIZADO.

Por questões de segurança, o utilizado deverá escolher apenas uma das seguintes ligações possíveis:


- A ligação por tubo rígido en cobre com encaixes mecânicos aparafilsáveis (conforme norma de gás 612).

Efectue a ligação directamente na extremidade do cotovelo montado no aparelho. - A ligação por tubo flexível metálico (inox) ondulado com encaixes mecânicos aparafusáveis cuja vida útil é ilimitada (fig. A).

- A ligação por tubo flexível em borracha reforcada com encaixes mecânicos aparafusáveis cuja vida útil é de 10 anos (Fig. B).









Aquando da ligação da sua placa ao gás, se tiver de mudar o sentido do cotovelo montado no aparelho:

- ① Substitua a junta de estanquidade (fornecida numa bolsa).
- ② Aparafuse a porca do cotovelo tendo o cuidado de não ultrapassar um binário de aperto de 17 N.m.

Ligação ao gás (continuação)

Ligações possíveis

GÁS DISTRIBUÍDO EM BOTIJA OU RESERVATÓRIO (GÁS BUTANO/PRO-PANO).

Por questões de segurança, o utilizador deve escolher apenas uma das 3 possibilidades de ligação:

- A ligação por tubo rígido, em cobre com encaixes mecânicos aparafusáveis (conforme norma gás G1/2).

Efectue a ligação directamente na extremidade do cotovelo montado no aparelho.

- A ligação por tubo flexível metálico (inox) ondulado com encaixes mecânicos aparafusáveis cuja vida útil é ilimitada (fig. A).
- A ligação por tubo flexível em borracha reforçada com encaixes mecânicos aparafusáveis (conforme norma 20 36-112) cuja vida útil é de 10 anos (fig. B). Em caso de instalação já existente, pode ser utilizado um tubo flexível em duas braçadeiras de aperto cuja vida útil é de 5 anos. Nesse caso, é necessario utilizar uma extremidade sem esquêcer de colocar um anel de estanguidade entre a extremidade e o cotoveis da placa (fig. C). Aparafuse a extremidade com um binário não ultrapassando 20 M.m.

Podera encontrar a extremidade e o anel de estanquidade junto do Serviço Pós-ven-



Todas as mangueiras e tubos flexíveis cuja vida útil é limitada devem ter um comprimento máximo de 2 metros e estar em local acessível a todo o comprimento. Devem ser substituídos antes da sua data limite de utilização (indicada no tubo). Depois da instalação, e independentemente do meio de ligação escolhido, certifique-se da

sua estanquidade com água e sabão.

Mudança do gás (continuação)

Observações preliminares

Esta placa de cozedura é fornecida previamente regulada para o gás natural.

Os injectores necessários para a adaptação aos gases butano/propano encontram-se na bolsa do manual. Consulte o parágrafo "Ligação ao gás" correspondente.

 Passagem do gás natural ao gás butano/propano.

Durante esta operação deve-se, sucessivamente:

 Adaptar a ligação do gás Mudar os injectores

Regular os dispositivos de redução do débito das torneiras

◆ ADAPTE A LIGAÇÃO da placa ao no-vo tipo de regulação do gás. Refira-se ao parágrafo "Ligação do gás" correspondente.

Mude os injectores procedendo como seque:

Retire as grades, os chápeus e as cabeças de todos os bicos de gás.
Com ajuda da chave fornecida, de

satarraxe os injectores situados no fundo da cada pote e retire-os (fig

No lugar dos precedences insta-le os injectores fornacidos no es-tojo, em conformidade com o qua-dro das características do gás apresentado no final deste capítulo; para tal:

Primeiro entresque os difusores

manualmente até ficarem bem pre-

Y naduza a fundo a chave no

mector.

com a ajuda de um lápis, trace
uma linha na placa de fornalha,

no local indicado (fig. 2).


Faça girar a chave no sentido dos ponteiros do relógio até a linha voltar a aparecer do outro lado

(fig. 3). Atenção! Não ultrapassar este limité, sob pena de deterio-ração do produto.

Veja o parágrafo "Ligação ao gás correspondente.

O saquinho de adaptação é fornecido mediante solicitação ao Serviço Pós Venda.

A cada mudança de gás, marque a casa correspondente ao novo sas na eti-queta situada no saquinho plástico (ver quadro "Características do gás" neste mesmo capitalo).



Linha Tipo (o 0 Fig. 2 Fig. 3 Linha

Mudança do gás (continuação)

- Passagem do gás natural ao gás butano/propano (continuação)
- REGULE OS REDUTORES DE DÉBITO DAS TORNEIRAS situados por debaixo dos manípulos procedendo da seguinte maneira :
- Em seguida, para cada torneira.
- Retire as manetes puxando-as para cima.
- Com uma chave de fendas pequena, aperte totalmente o parafuso de regulação dos redutores de latão (amarelo) (fig. 4) no sentido dos ponteiros do relógio.
- Torne a montar as manetes observando atentamente o sentido de orientação e assegurando-se que as manetes ficam bem ajustadas.
- Torne a montar os chapéus e as obeças de todos os bicos, bem como as grades.




Mudança do gás (continuação)


●Passagem do gás butano/propano ao gás natural ou ar propanado/ar butanado.

Durante esta operação deve-se, sucessivamente:

- Adaptar a ligação do gás
- Mudar os injectores
- Regular os dispositivos de redução do débito das torneiras
- ADAPTE A LIGAÇÃO da placa ao novo tipo de regulação do gás. Refira-se ao parágrafo "Ligação do gás" correspondente.
- MUDE OS INJECTORES procedendo como segue:
- Retire as grades, os chápeus e as cabeças de todos os bicos de gás.
- Com ajuda da chave fornecida, de satarraxe os injectores situados no fundo da cada pote e retire-os (fig 1).
- No lugar dos precedentes instale os injectores fornecidos no estojo, em conformidade com orguadro das características do gas apresentado no final deste capitulo; para tal:
- ⇒ Primeiro en resque os difusores manualmente atéricarem bem presos.
- □ Introduza a fundo a chave no iniector.
- Corn a ajuda de um lápis, trace uma linha ha placa de fornalha, no local indicado (fig. 2).

 Faca girar a chave no sentido do ponteiros do relogio até a linha
- dos pónteiros do relógio até a linha voltar a aparecer do outro lado (fig. 3). Atenção! Não ultrapassar este limite, sob pena de deterioração do produto.
- Torne a montar os chapéus e as cabeças de todos os bicos, bem como as grades.





Mudança do gás (continuação)

- Passagem do gás butano/propano ao gás natural ou ar propanado/ar butanado (continuação).
- REGULE OS REDUTORES DE DÉBI-TO DAS TORNEIRAS situados por debaixo dos manípulos procedendo da seguinte maneira:
- Em seguida, para cada torneira.
 - Acenda o bico em posição máxima.
 - Retire a manete da torneira correspondente.

Com uma chave de fendas, desaperte o parafuso de regulação dos redutores de latão (amarelo), (fig. 4), desaparafusando 2 voltas no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.

- Torne a montar a manete e passe à posição de ralenti.
- Retire novamente a manete, en se guida gire o parafuso de regulação no sentido dos ponteiros de um relógio até à posição minima antes da extinção da chama.
- da extinção da chama Torne a montar a manete. Passe várias vezes da posição máxima à posição mínima: a chama não deve apagar-se; se tal for o caso, modifique a regulação apertando ou desapertando o parafuso de ajuste até obter uma chama fixa.




Mudança do gás (continuação)

Características do gás

		PT	FR-GB	FR-GB	FR	FR
		FR-GB-ES	ES-PT	ES-PT		
Aparelho destinado a ser instalado em : FRCat : III1C2E ES - GB - PTCat : II2H3+	E+3+	Butano	Propano	Gás natural	Gás natural	propartiedo
Débito horário infra : a 15°C sob 1013 mbar		G30 28-30 mbar	G31 37 mbar	G20 20 mbar	25 mbar	butanado \$130 8 mbar
Bico coroa dupla Ponto de referência marcado no injector Débito calorífero nominal Débito to reduzido Débito horário Débito horário	(kW) (kW) (g/h) (l/h)	95 3,60 1,450 262	95 3,60 257	147	3,9 432	370 3,40 1,300
Bico rápido Ponto de referência marcado no injector Débito calorífero nominal Débito calorífero reduzido Débito horário Débito horário	(kW) (kW) (g/h) (l/h)	78 2,25 0,830 16	2/2/5 61	121 2,30 0,870 219	121 2,30	215 2,40 0,650 336
Bico muito rápido Ponto de referência marcado no injector Débito calorífero nominal Débito calorífero reduzido Débito horário Débito horário	(kW) (kW) (g/h) (l/h)	88 3,10 0,930 125	88 3,10 221	137 3,10 0,870 295	137 3,10	340 2,90 0,780 406
Bico semi-rápido Ponto de referência marcado no injector Débito calorífero nominal Débito calorífero reduzido Débito horário Débito horário		62 1,45 0,620 105	62 1,45 104	94 1,50 0,615 143	94 1,50	165 1,50 0,400 210
Bico auxiliar Ponto de referência marcado no injector D bébito calorífero nominal Débito to horário Débito horário	(kW) (kW) (g/h) (l/h)	45 0,750 0,300 55	45 0,750 54	63 0,850 0,350 81	63 0,850	C12 1,000 0,350 140
Placa de 65 cm 4 bicos de gás Débito calorífero total Débito máximo	(kW) (g/h) (l/h)	7,55 549	7,55 540	7,75 738	7,75 858	7,8 1092
Placa de 65 cm 4 bicos de gás com coro Débito calorífero total Débito máximo		8,05 586	8,05 576	8,55 814	8,55 947	8,30 1162
Placa de 30 cm 2 bicos de gás Débito calórifero total Débito máximo	(kW) (g/h) (l/h)	4,55 330	4,55 325	4,60 438	4,60 509	4,40 616
Placa de 65 cm 3 bicos de gás e 1 queir Débito calorífero total Débito máximo	nador eléctrico (kW) (g/h) (I/h)	6,10 444	6,10 436	6,25 595	6,25 692	6,30 882
Placa de 65 cm bicos de gás + 1 radiante 1200W + 1 halogéneo 180 Débito calorífero total Débito máximo		4,55 330	4,55 325	4,60 438	4,60 509	4,40 616

Mudança do gás (continuação)

Características do gás



LOCALIZAÇÃO DOS INJECTORES



Placa de 65 cm com 2 bicos gás + 1 queimador radiante 1200 W



Como utilizar os bicos de gás?


Mantenha a manete introduzida durante alguns segundos após o aparecimento da chama para desencadear o sistema de segurança.

- Cada bico é comandado por uma torneira apetrechada com um sistema de segurança o qual, em caso de extinção acidental da chama (transbordamento, corrente de ar,...) corta rápida e automaticamente a chegada de gás e impede que este se escape.
- A segurança dos bicos é materializada por uma haste metálica (termopar), situada na vizinhança da chama.
- Em caso de corte da corrente eléctrica, é possível acender o bico aproximando um fósforo do bico que se quer acender ao mesmo tempo que se carrega na manete correspondente.
- A sua placa está apetrechada cem um sistema de acendimento automato co dos bicos integrado nas manetes:

Escolha o bico através das marcas simbolizadas perto das manetes (ex. ao lado: bico anterior da direita).


Para acender um bico:

 Carregue na maneté e gire-a no sentido (n verso aos dos ponterro de rum relógio at atingi a posição maxima. Aparece uma sécie de faiscas que pernitem acender o seu bico; esta emissão mantém se enquanto a manete estiver introduzi-



chama entre a posição máxima e mínima.

O ponto "O" corresponde ao fecho da torneira.



As chamas dos bicos são menores ao nível dos dedos da grelha para proteger o esmalte da mesma.

O ruído ocasionado por certos bicos está ligado à sua forte potência e à combustão do gás: isto não altera em nada a qualidade da cozedura.



- Em caso de extinção acidental da chama, basta acender novamente o bico como indicado nas instruções de acendimento.

Como utilizar o programador de tempo? (Modelo 4 bicos de gás com queimador coroa dupla)

- O bico traseiro da direita está equipado com um programador (duração máxima de 99 minutos). Este bico também pode funcionar sem o programador.
- Acenda o bico traseiro direito (ver pagina precedente).
- Ajuste o fluxo a seu gosto.
- Carregue na tecla + ou − do programador de tempo.

Assim que carrega numa destas duas teclas o programador põe-se em funcionamento e a duração (em minutos) desfila no visor luminoso.

• **Mantenha** o seu dedo até obter a duração desejada.

Quando o tempo tiver decorrido, o queimador apaga-se, a visualização do programador de minutos acende por intermitência sobre 00. Ouvirá então emissões descontínuas: prima indiferentemente uma tecla de comando do programador de minutos.

- Volte a manete do bico traseiro direito para a posição "
- Para modificar la gualquer momento, a duração da cozedura carregando nas teclas
 ou .
- Para parar o programador carregue sincultaneamente nas teclas + e até extinção da indicação luminosa do programador de

O bico continua a funcionar sem estar dependente do programador.





Em caso de corte de corrente, o bico traseiro direito, se estiver a ser utilizado juntamente com o programador, é interrompido assim que a corrente volta.



Passado o tempo programado para a cozedura, a alimentação de gás do bico cessa imediata e automaticamente. O bico apaga-se.

Quais são os recipientes mais adaptados aos bicos de gás?

• Diâmetros aconselhados para os recipientes:

Bico grande dupla	Bico grande	Bico médio	Bico p	equeno
coroa dupla	muito rápido	rápido	semi-rápido	auxiliar
20 a 30 cm	18 a 28 cm	16 a 26 cm	12 a 20 cm	8 a 14 cm
	Fritos Ebulição	Corar alimentos	Molhos, Esquentar	Cozer a lume

Regule a coroa de chamas de modo a não ultrapassar o contorno do recipiente.



Não utilize recipientes com fundo côncavo ou convexo.

Não deixe funcionar um bico de gás con um recipiente vazio.

Não utilize recipientes que cubram parcial mente os botões.

Não utilize difusores de dator grelhadores para pão ou carne, fettos de aço, e panelas com pés que possam assentar ou roçar o vidro da plaça.



CONCAVO

Mantenha os orifícios de aeração natural abertos, ou instale um dispositivo mecânico (ventilação mecânica controlada).

CONVEXO

A utilização intensa e prolongada do aparelho pode exigir ventilação suplementar, por exemplo, a abertura de uma janela ou, quando existe um ventilador mecânico, o aumento da respectiva potência para obter uma ventilação mais eficaz (é necessário um débito de entrada de ar de pelo menos 2 m³/h por kW de potência de gás).

Exemplo: placa de cm - 4 bicos de gás

Potência tota : 1,5 + 2,3 + 3,1 + 0,85 = 7,75 kW. 7,75 kW x 2 = 16,5 m³/h de débito mínimo.

Como utilizar aos bicos radiante/halogéneo ?

- Para desencadear a cozedura posicione a manete sobre a posição que convém ao seu cozinhado (ver quadro de cozedura no final deste manual). O visor de indicação de ligação à tensão do foco acende imediatamente.
- O indicador de calor residual acende sob o tampo de vidro assim que a zona de cozedura atingir uma temperatura elevada.
- Termine a cozedura pondo a manete em posição "O" um pouco antes do fim para beneficiar do calor acumulado.
- Os bicos regulam-se automaticamente; eles acendem-se e apagam-se para manter a potência seleccionada. Assim, a temperatura fica homogénea e adaptada a cozedura dos seus alimentos. Enfim, a frequência de regulação varia consoante a potência seleccionada.



 Indicador de calo residual
 Induanto uma zona



cozedura, em funcionamento, estiver muito quente, o indicador luminoso correspondente mantém-se aceso.

Quando uma zona de cozedura está desligada, se a temperatura for muito alta, o indicador luminoso de calor residual permanece aceso.



- Não ponha objectos de plástico ou folhas de alumínio sobre a superfície de cozedura quando está está quente.
- Obterá melhores resultados utilizando recipientes cujo diâmetro é idêntico ao do foco desenvado sobre o tampo de vidro.
- Limpe o fundo externo do recipiente antes da utilização.
- A superfície de vidro cerâmico é muito resistente mas não inquebrável: evite embater recipientes sobre ela.
- Exteriogar os recipientes sobre a placa pois isto pode estragar o tampo de vidro.


Não toque na zona de cozedura antes da extinção do indicador de calor residual (Mesmo após um corte prolongado de corrente, a temperatura das zonas de cozedura pode permanecer elevada.).

 Não olhar fixamente as lâmpadas de halogéneo das zonas de cozedura.
 Se uma fenda aparece sobre o tampo de vidro desligue imediatamente o aparelho da alimentação eléctrica. Contacte o seu Serviço de Após Venda.

Quais são os recipientes que melhor se adaptam aos bicos radiante/halogéneo?

- Utilize recipientes de fundo chato que adiram perfeitamente à superfície do foco:
- De aço inoxidável com fundo trimetal espesso ou tipo "sandwich",
- De alumínio com fundo (liso) espesso,
- De aço esmaltado.
- Utilize um recipiente de tamanho adaptado: o diâmetro do fundo deve ser igual ou superior ao diâmetro do foco irradiante.
- Os fundos de utensílios cujo aspecto é muito tosco podem reter e transportar matérias que podem deixar manchas ou riscos sobre a placa.
- Certifique-se que o fundo da caçarola e a superfície de cozedura estão bem limpas e secas.
- Utilize um recipiente suficiente mente grande para receber os alimentos a cozer e escolha a regulação conveniente de modo a evicar transbordamentos e salpicos.
- Quanto mais adaptado for o recipiente melhor será o esultado da cozedura.
- Utilize caça olas altas para cozinhar pratos com muito líquido; assim o líquido não transbordará quando fer-

- O fundo da caçarola e a placa de cozedura devem ter o mesmo tamanho.
- Faça atenção para colocar as caça rolas bem no meio da plaça
- As placas devem estar sempre limpas pois as placas e fundos de recipientes engordurados não só deterioram a superfície de cozedura mas também aumentam o consumo de electricidade.



- Utilize o calor residual interrompendo a placa 5 minutos antes do final da cozedura.
- Não ponha sobre a placa alimentos embrulhados em papel de alumínio ou recipientes de matéria plástica.

Ao ligar aparelhos eléctricos a uma tomada de corrente situada na proximidade da placa faça atenção para que o cabo de alimentação não fique em contacto com as zonas quentes.

Como utilizar a placa eléctrica?

Para colocar em aquecimento:

Posicione o botão na marca apropriada à cozedura desejada (ver o quadro de cozimentos no fim do manual). A luz indicadora de alimentação do disco acende-se. Aquando da primeira utilização, deixe aquecer a placa a vazio, na temperatura máxima, durante 3 minutos, para endurecer o revestimento.



Quais são os recipientes mais adaptados à placa eléctrica?

• Que recipientes usar sobre a placa eléctrica?

Utilize recipientes de fundo chato que adiram perfeitamente à superfície do foco:


- De aço inoxidável com fundo trimetal espesso ou tipo "sandwich"
- De alumínio com fundo ((is@) espesso,
- De aço esmaltado.

foco electrico.

Utilize um recipiente de tamanho adequado: o diâmetro do fundo deve ser superior ao diâmetro do

Freetue os fins de cozeduras colocando o botão na posição de paragem (O) a fim de beneficiar do calor acumulado na placa.

 Utilize uma tampa sempre que possível para reduzir as perdas de calor por evaporação.



- Não deixe um disco eléctrico em funcionamento sem recipientes ou com um recipiente vazio.

- A placa eléctrica permanece quente durante um certo tempo depois da colocação em posição "O" do botão.

Como limpar a sua placa?

A limpeza da sua placa de cozedura torna-se mais fácil se for feita **antes do arrefecimento completo da mesma**. Não obstante, não limpe nunca o seu aparelho durante o funcionamento. Retornar a zero todos os comandos eléctricos e gás.

PRODUTOS COMO PROCEDER ACESSÓRIOS UTILIZAR - Em caso de Limpeza das engorduramento das Injector velas e dos velas de acendimento, limpeinjectores as com uma escovinha de pêlo duro (não metálica). - O injector de gás Escovinha de pêlo está situado no Termopar centro do bico e tem a forma de uma tigela. Faça atenção para não obstrui injector enquanto o limpa, pois isto perturbaria o funcionamento da sua placa. Em caso de obstrução, utilize em afinete-deama para desentupir o injector - Limpe com água quente e enxugue depois. - Pasta de limpeza Limpeza das Caso as manchas persistam utilize produtos suave grades e dos especiais para limpa o vidro cerâmico. bicos de gás - Esponja sanitária. - Caso as manchas resistam à limpeza utilize uma pasta não abrasiva e enxagúe em seguido com água limpa. Limpe cuidadosamente cada peça do bico antes de voltar a utilizar a sua placa de cozedura. Esponja sanitária.Produtos especiais Limpeza dos pata limpar vidro tampos de cerâmico. vidro Ex.: Cera-Clen. - A placa de aquecimento é protegida por um evestimento preto, portanto, a utilização de qualquer abrasivo deve ser evitada. Depois de cada utilização, limpá-la com um pano engordurado. - Se a placa vier a enferrujar, retire a ferrugem (com uma lixa de esmeril, por exemplo); e reconstitua o revestimento preto com um produto renovador alta temperatura comprado no comércio. Esponja sanitária. Limpeza da - Produtos especiais placa eléctrica pata limpar vidro cerâmico. Ex.: Cera-Clen. comprado no comércio. É preferível limpar os elementos da placa à mão do que metê-los no lava-loiça. Não utilize uma esponja raspadora para limpar a sua placa de cozedura.



- Não utilize limpadores a vapor.

 Caso apareça uma fenda ou fissura sobre o tampo de vidro, desligue imediatamente o aparelho da corrente eléctrica e contacte o Serviço de Após Venda.

Pequenas avarias e remédios

Tem alguma dúvida quanto ao funcionamento da sua placa indução.... isso não significa necessariamente que existe uma avaria. Em todos casos, verificar dos seguintes indicaçoes:

VOCÊ CONSTATA QUE

Acendimento dos bicos:

Ouando se carrega nas manetes ou botões não aprecem faíscas.

Ouando se carrega nas manetes aparecem faíscas em todos os bicos simultaneamente.

Aparecem faíscas mas os bicos não acendem.

Se a placa estiver equipada com a segurança gás: aquando acendimento, as chamas acendemse e apagam-se logo depois da liberação dos botões.

Na posição de lume brando, o bico apaga se ou as chamas permanecem altas,

chamas têm um aspecto irregular.

urante a cozedura, os botões ficam auentes.

O QUE DEVE FAZER?

- Verifique a ligação eléctrica da placa de cozedura.
- Verifique se as velas de acendimento estão limpas.
- Verifique se os bicos estão limpos e bem montados.
- Se a placa estiver fixa ao plano de trabalho, verifique se as de fixação não estão deformadas.
- Verifique se os anéis de estarqueidade situados sob as manetes não saíram do seu lugar.

É normal. A função de acendimento está centralizada e comanda todos os bicos simultaneamente.

- Verifique se o tubo por onde pa se o gás vão está dobrado. - Verifique se o comprimento do tube e inferior a 2 m. - Verifique se a chegada de cas está aberta.
- Se o gás está condicionado en botija ou em cisterna, veja se esta está vazia.
- Se acabou de instalar a placa ou de substituir a botija de gás, mantenha a marlete appliada em posição de acendimento máximo até que o gás chegie aos bisos.

 - Certifique se que o injector não esteja entupido, e se for o caso, desentapa a com um alfinete de segurança.
- Acenda o bico antes de colocar uma caçarola por cima.

que a fundo nos botões e mantenha-os pressionados durante alguna segundos depois da aparição das chamas.

- Verifique se as peças do bico estão bem posicionadas.
- erifique se os anéis de estanqueidade em baixo dos botões não saem do lugar.
- Evite as correntes de ar violentas na peca.
- Acenda o seu bico antes de colocar uma caçarola sobre o mesmo.
- Evite as correntes de ar na peça.
- Verifique a correspondência entre o gás utilizado e os injectores instalados (ver a marcação dos injectores no capítulo "Características do gás").

Lembre-se: as placas de cozinha são entregues pré-reguladas para o gás da rede (gás natural).

Verificar a boa regulação dos parafusos redutores (ver parágrafo "Mudança do gás").

- Verifique a limpeza dos bicos e dos injectores situados debaixo dos bicos, a montagem dos bicos, etc.,
- Verifique se há gás o suficiente na garrafa.

Utilize pequenas caçarolas sobre os bicos próximos dos botões.

Os recipientes grandes devem ser colocados sobre os bicos maiores mais distantes dos botões.

Instalar a caçarola bem no centro do bico. Ela não deve encobrir os

Guia de cozedura com gás

SOPAS Caldos RAPIDO RAPIDO SEMI COROA SOPAS Caldos 8-10 minutos X X X X PEIXES Caldos Branco, Aurora Branco, Aurora 10 minutos X X X MOLHOS Holandés, Espinafres 25-30 minutos X X X X LEGUMES Endívias, Espinafres 25-30 minutos X X X X CARNES Bifes Bustass coraldas 15-20 minutos X X X CARNES Bifes Guisado de vitela, osso-bucco 90 minutos X X X FRITOS Fritos X X X X X SOBREMESAS Arroz Doce 25 minutos X X X X Crepes Crepes 25 minutos X X X X Crepes Chocolate 23-4 minutos X X X Chocolate 23-4 minutos <th></th> <th>< \></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th>		< \>						
Caldos Cremes Espessos Caldos Grelhados Holandés, Bearnés Branco, Aurora Endívias, Espinafres Ervilhas cozinhadas Tomates à moda provençal Batatas Coradas Massas Guisado de vitela, osso-bucco Escalope frito Tomedós (grelha de fonte) Tominutos Tomedós (grelha de fonte) Tominutos Capes Chocolate Tominutos Tomedós (grelha de fonte) Tomedós (grelha de font		PREPARAÇÕES	ТЕМРО	MUITO	RAPIDO	SEMI RAPIDO	COROA DUPLA	AUXILIAR
Caldos Grelhados Grelhados Holandês, Bearnês Holandês, Bearnês Branco, Aurora Endívias, Espinafres Ervilhas cozinhadas Tomates à moda provençal Batatas Coradas Massas Bifes Guisado de vitela, osso-bucco Escalope frito Tomedós (grelha de fonte) Tomedós	SOPAS	Caldos Cremes Espessos	8-10 minutos	×	×		×	
Holandès, Bearnès Branco, Aurora Endívias, Espinafres Endívias, Espinafres Ervilhas cozinhadas Tomates à moda provençal Batatas Coradas Massas Bifes Guisado de vitela, osso-bucco Escalope frito Tomedós (grelha de fonte) Tomedos (grelha de fonte)	PEIXES	Caldos Grelhados	8-10 minutos 8-10 minutos	××			×	
Endívias, Espinafres Ervilhas cozinhadas Tomates à moda provençal Batatas Coradas Massas Bifes Guisado de vitela, osso-bucco Escalope frito Tomedós (grelha de fonte) Tomedós	могноѕ	Holandês, Bearnês Branco, Aurora	10 minutos			××		××
Bifes Guisado de vitela, osso-bucco Escalope fritos Tomedós (grelha de fonte) Tritos Arroz Doce Compotas Crepes Chocolate Café (cafeteira pequena)	LEGUMES	Endívias, Espinafres Ervilhas cozinhadas Tomates à moda provençal Batatas Coradas Massas	25-30 minutes 15-20 minutes	××××	×××		×	
Fritos Pastéis fritos Arroz Doce Compotas Crepes Chocolate Café (cafeteira pequena) Fritos X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CARNES	Bifes Guisado de vitela, osso-bucco Escalope frito Tornedós (grelha de fonte)	90 minutos 10-12 minutos 10 minutos	×××			××	
Arroz Doce 25 minutos Compotas Crepes 3-4 minutos Chocolate 3-4 minutos Leite Creme 10 minutos Café (cafeteira pequena)	FRITOS	Fritos Pastéis fritos		××		(0	××	
	SOBREMESAS	Arroz Doce Compotas Crepes Chocolate Leite Creme Café (cafeteira pequena)	25 minutos 3-4 minutos 3-4 minutos 10 minutos	××	×			× ×

Guia de cozedura dos queimadores radiante/halogéneo

こし	<							
) }	PREPARAÇÕES	MUITO	FORTE	MEDIO	LENTA	LUME BRANDO AQUECER	MANTER QUENTE	
		12-11	10-9	8-7-6	2	4-3	2-1	
SOPAS	Caldos Cremes Espessos			9	5			
PEIXES	Cozidos			7 6				
могноѕ	Espesso À Base le Fajinha Com Manteiga É OYOg (Bearnês, Holandes)					4-3 3		
LEGUMES	Endívias, Espinafres Collegumes Secos,	\{\cdot\}		9 ← -∠	5	٣		
	Batatas Corduas Batatas Corduas Batatas Salteadas Descongelação De Legumes			7-+6	n	4		
CARNES	Carnes Pouco Espessas Bifes Na Frigideira Grelhadas	12						
FRITOS	Fritos Congelados Fritos Frescos	12 12		Ö				
VARIANTES	Panela De Pressão Compotas	12		% /)>		(Partir Do Chlreios)	lreios)	
	Crepes Leite Creme Chocolate Fundido Dores	11	10)	200	m	Ħ	
	Leite Ovos Estrelados Massas Boiões Para Bebé	12	0	6 0	(2)	4		
	(Banho Maria) Guisados Arroz Doce				Ŋ	\Z		
	Manter quente						2-1	
					•	()		

12 e 11, Para obter o máximo de satisfação tome os exemplos dos quadros acima e considere que as marass, correspondem às posições máximas reservadas para os fritos e para levantar rapidamente a ferches.

Guia de cozedura da placa eléctrica

A	REPARAÇÕES	MUITO	FORTE	MEDIO	LUME BRANDO AQUECER	MANTER
		9	'n	3-4	7	н
SOPAS	Caldos Cremes Espessos	9	<u>ب</u> ا	3		
PEIXES	Cozidos Congelados	9	* * * * * * * * * *			
MOLHOS	Espesso Com Manteiga			3-4	2	
LEGUMES	Endívias, Espinafres Legumes Secos Batatas Cozidas Batatas Coradas Batatas Salteadas		r ryly	3-4		
CARNES	Bifes Grelhadas	9				
FRITOS	Fritos	9				
VARIANTES	Compotas Crepes Leite Creme Chocolate Fundido Doces	9		3-4	2 2	Ħ
	Leite Massas Arroz Doce Manter quente	İ	φ ν 5		Ind	1
						2



La guía de utilización de su placa



Modelo 4 quemadores a gas con quemador grande rápido


Modelo 4 quemadores a gas con reloj con quemador doble corona




Modelo 2 quemadores a gas

Modelo 3 quemadores a gas y 1 foco electrico







Índice

Su placa con total seguridad	88
¿Como se presenta su placa?	89
Instale fácilmente su placa Consejos para el empotramiento Conexión eléctrica Conexión gas Cambio de gas	90 90-92 93 94-95 6-101
Utilice su placa con total sencillez	102
¿Cómo utilizar los quemadores de gas? ¿Cómo utilizar el reloj? ¿Cuáles son los recipientes más adecuados paralos	102 103
quemadores de gas?	104
¿Cómo utilizar los quemadores radiante/hatógeno ? ¿Cuáles son los recipientes más adestados para los focos	105
radiante/halógeno?	106
¿Cómo utilizar la placa eléctrica?)	107
¿Cuáles son los recipientes más adecuados para las placas eléctricas?	107
¿Cómo mantener su placa?	108
Pequeñas averías y remedios	109
Guía de cocción con gas	110
Guia de cocción de las placas radiante/halógena	111
Gyra de cocción de la placa eléctrica	112

A lo largo del manual,



le señala las consignas de seguridad



le señala los consejos y las astucias

Introducción

Estimado cliente,

Acaba de comprar una placa **DE DIETRICH** y queremos darle las gracias por ello.

Nuestros equipos de investigación han diseñado para usted una nueva generación de aparatos que por su calidad, su diseño y su desarrollo tecnológico los convierten en productos excepcionales, poniendo de manifiesto toda su maestría.

Su nueva placa **DE DIETRICH**, de líneas modernas y refinadas, se integra con armonía en su cocina y combina perfectamente el dominio tecnológico, los resultados de coción del lujo estético. También encontrará en la gama de productos **DE DIETRICH** una amplia gama de hornos, campanas extractoras, lavavajillas y frigoríficos integrables, que podrá coordinar con su nueva placa **DE DIETRICH**.

Por supuesto, nuestro servicio al consumidor, siempre con el objetivo de satisfacer lo mejor posible sus exigencias para con nuestros productos, está a su disposición y a su escucha para responder a todas sus preguntas o sugerencias (vea la dirección al final del folleto).

Gracias a estos "nuevos objetos de valor" que nos sirven de punto de referencia en nuestras vidas diarias, **DE DIETRICH,** referencia de la excelencia, constituye una invitación a un nuevo arte de vivir.

La Marca DE DIETRICH.

Su placa con total seguridad

Utilice su placa con total seguridad

Hemos diseñado su placa para que sea utilizada por particulares en sus hogares.

En un afán de una mejora constante nuestros productos, reservamos el derecho de aportar a características técnicas, funcionales o estéticas cualquier modificación de sus características vinculadas a su evolución técnica.

Estas placas de cocción son diseñadas exclusivamente para la cocción de las bebidas y productos alimenticios. Estos productos no contienen componente alguno a base de amianto.

La cocción debe realizarse bajo vigilancia.

Consulte la guía antes de instalar y utilizar este aparato

En el caso de que viera una grieta en la superficie de vidrio, desconecte impediatamente el aparato de la red y póngase en contacto ón el Servicio Posventa.

No quarde en el mueble situado bajo su placa productos de LIMPIEZA INFLAMABLES (sprays o recipientes presión, ni papeles, ni libro cocina...).

La utilización de un aparato de cocción a gas produze calor y humedad en el local en el que está instalado. Asegurese de que su cocina tiene buena aireación.

plàca deberá estar desconectada de la red (eléctrica y de gas) antes proceder a cualquier intervención.


Por medida de seguridad, después de la utilización, no se olvide de cerrar la llave de paso general del gas distribuido por canalización o la llave de la bombona de gas butano / propano.

Cuando tenga dificultad para girar un mando, no LO FUERCE. Llame urgentemente al instalador.

La marca de conformidad **CE** se encuentra colocada en estas placas.

/!\ Su placa esta regulada de fabrica para gas natural.

¿Como se presenta su placa?



^{*} Potencias obtenidas con gas natural G20

Consejos para el empotramiento

	Ancl	hura	Profu	ndidad	Gro	osor
Modelo	30 cm	65 cm	30 cm	65 cm	30 cm	65 cm
Corte mueble	26,5 cm	56 cm	49 cm	49 cm	Según	mueble
Dimensiones totales parte superior de la encimera	31 cm	65 cm	51 cm	51,8 cm	5 cm Modelle con doble corona	5 cm 6 cm
Dimensiones totales debajo de la encimera	26 cm	55 cm	47 cm	47(cn	5,1 cm	5,1cm

La instalación de esta placa debera llevarla a cabo un instalador o tecnico cualificado.

Antes de comenzar la instalación, asegúrese de que el tipo y presión de gas es compatible con el regiaje del aparato.

Los datos del reglaje figuran en la etiqueta de la bossia y o en el embalaje.

Este aparato no está conectado a ningún dispositivo de evacuación de humos y gases, así puest, deberá instalarse conforme a lo dispuesto en la normativa vigente y utilizarse en un lugar bien ventilado. Preste especial atención a las disposiciones en materia de ventilación. da que la combustión no es posible sin el congeno del aire, es necesario renovar el aire permanentemente y evacuar los gases de la combustión. Tenga en cuenta que por cada kW de potencia de gas es necesario un flujo de ventilación de 2 m³/h.

Ejemplo: placa 65 cm - 4 fuegos gas :

Potencia total:

1,5 + 2,3 + 3,1 + 0,85 = 7,75 kW. 7,75 kW x 2 = 15,5 m3/h de caudal mínimo de aire.

Estas placas son de tipo X (según norma EN 60.335.2.6) en lo que se refiere a los calentamientos de muebles y de clase 3 en lo que se refiere a la instalación (según norma EN.30.1.1).

Consejos para el empotramiento (continuación)

La placa debe ir empotrada en la encimera de un mueble base, de 3 cm de grosor mínimo y fabricada o revestida con un material resistente al calor.

Para que se puedan manejar correctamente los utensilios de cocina, no deberá haber, ni a la izquierda ni a la derecha, ningún mueble o pared a menos de 30 cm de la placa.

En caso de que haya una superficie horizontal bajo la placa, compruebe que queda una distancia de entre 10 y 15 cm entre dicha superficie y la cara superior de la encimera. En cualquier caso, no almacene aerosoles o envases a presión en los armarios situados bajo la placa.


Coloque la placa de cocción en la abertura del mueble soporte teniento cuidado de tirar al mismo tiempo de la placa hacia usted.

Coloque las parrillas soporte de cazuelas, las tapas y los cabezales de quemadores.

Conecte el cable de alimentación de la placa a la instalación eléctrica de su cocina (ver "Conexión eléctrica" de la placa).

Si lo desea puede inmovilizar la placa megiante la brida suministrada con sus torpillos (vea esquema de la derecha sujetándola a las esquinas de la caja del mueble. Utilice únicamente los agujeros previstos para ello. Deje de atornillar cuando la pata comience a deformarse.

No utilice atornilladores eléctricos.








Consejos para el empotramiento (continuación)

Para garantizar la estanqueidad entre el hueco y la superficie de trabajo, antes de comenzar la instalación, pegue la junta de espuma **en todo el contorno exterior del marco.**

Pegue la junta que se suministra en la bolsa antes de instalar la placa:

- **1-** Retire las parrillas soporte de cazuelas, las tapas de quemadores y los cabezales de quemadores anotando su posición.
- 2- Dé la vuelta a la placa y colóquela con cuidado encima del hueco del mueble para no dañar los mandos, los termopares y las bujías de encendido,
- 3-Pegue la junta de espuma que suministra con el aparato en el contorno exterior del marco. Esta junta garantiza la estanquel de pre el vidrio y la encimera.
- **4** Coloque las parrillas soporte de cazuelas, las tapas y los capezales de quemadores.



Conexión eléctrica

Placas mixtas y todo gas

Estas placas se suministran con un cable de alimentación (tipo H05VVF - T105, o H05V2V2F - T90, sección 1 mm²) de 3 conductores (2 fases + tierra), y deben conectarse a la red 230 V monofásica por medio de una toma de 2 fases + tierra normalizada CEI 60083 o de un dispositivo de corte omnipolar cuya distancia de abertura entre contactos sea al menos de 3,5 mm.

Las clavijas de los enchufes deberán quedar accesibles una vez finalizada la instalación.

SECCIO	N DEL CABLE AD	ECUADO
	220-240V~-50Hz	2 gas
	Gas y mixta (3+1)	+1 halogeno +1 radiante
Cable H05WF-T105 ou H05V2V2F - T90	3 conductores, in	/
Sección de los conductores en mm ²		1,5
Fusible	10 A	16 A

Él hilo de protección (verde/amarillo) está conectado a la borna de tierra \oplus del aparato y debe estar conectado a la borna de tierra \oplus de la instalación.

Si el cable de alimentación está dañado, deberá ser reemplazado por su Servicio Posventa ya que se necesitan herramientas especiales.

Conexión del gas

Observaciones preliminares

Si la placa de cocción se encuentra instalada encima de un horno o si existe el riesgo de que debido a la proximidad de otros elementos calientes se produzca un calentamiento de la conexión, obligatoriamente la conexión deberá realizarse con un tubo rígido. Si se utiliza un tubo flexible (caso del gas butano), éste no debe estar en contacto con ninguna parte móvil del mueble ni poder pasar a un lugar en el que pueda obstruirse.

Conexiones posibles

La conexión de gas deberá efectuarse de conformidad con las normas vigentes en el país de instalación.


GAS DISTRIBUIDO POR CANALIZA-CIÓN GAS CIUDAD


Para mayor seguridad del usuario, elija dan camente una de las 3 conexiones siguientes

- La conexión con un tubo rígido de cobre con conteras mecánicas aternillades (denominación norma gas G172).

Realice la conexión directamente al extremo del codo montado en el aparato.

- La conexión con un tubo flexible metálico (acero poridable) ondulado con conteras mecanicas atornillables cuya duración de vida es ilimitada (fig. A).
- La conexión con un tubo flexible de caucho endurecido con conteras mecánicas atomilables cuya duración de vida es de 10 años (fig. B).







En la conexión de gas de su placa, si está obligado a cambiar la orientación del codo montado en el aparato:

- 2 Apriete el tornillo del codo sin sobrepasar un par de atornillado de 17 N.m

Conexión gas (continuación)

Posibles conexiones

GAS DISTRIBUIDO POR BOMBONA O DEPÓSITO (GAS BUTANO/PROPANO)


Para mayor seguridad del usuario, elija únicamente una de las 3 conexiones siquientes:

- La conexión con un tubo rígido de cobre con conteras mecánicas atornillables (denominación norma gas G1/2). Realice la conexión directamente al extremo del codo montado en el aparato.
- La conexión con un tubo flexible metálico (acero inoxidable) ondulado con conteras mecánicas atornillables cuya duración de vida es ilimitada (fig. A).
- La conexión con un tubo flexible de caucho endurecido con conteras mecánicas atornillables cuya duración de vida es de 10 años (fig. B).

En una instalación existente puede utilizar se un tubo flexible equipado con abrazadoras para tubos (de conformidad de la norma XP D 36-110) cuya durasión de vida es de 5 años.

En este caso es necesarlo utilizar un empalme sin olvidar colocal una arandela de estanque de estanque de entre el empalme y el codo de la placa (fig. C).

Atornille exempanne con un par que no supere los 25 N.m.El Servicio Postventa le proporcionara el empalme y la arandela de estangueidad.



Todos los tubos flexibles con una caducidad limitada, deberán tener una longitud máxima de 2 metros y ser visibles en toda su longitud. Deberán sustituirse por unos nuevos antes de la fecha límite de uso (marcada en el tubo) Sea cual sea el medio de conexión que haya elegido, tras la instalación compruebe su estanqueidad utilizando agua con jabón.

Cambio de gas (continuación)

Esta placa está preparada para funcionar con gas natural.

Los inyectores necesarios para la adaptación al butano/propano se encuentran en la bolsa que contiene el folleto.

Vea el párrafo "Conexión gas" correspondiente.

Paso del gas natural al gas butano/propano

Para ello siga estos pasos :

- Adapte la conexión de gas
- Cambie los inyectores 2
- Regule el ralentí de las llaves
- ◆ ADAPTE LA CONEXION de la placa al nuevo reglaje de gas. Consulte el apartado "Conexión gas".
- **CAMBIE LOS INYECTORES** de (a.s.) guiente manera:
- Retire todas las parrillas de soporte las tapas, los cabezales de todos los quemadores.
- Con la llave que se incluye desatornille los inyectores situados al fondo de cada alojamiento y retirelos (fig 1).
- Monte en su lugar los inyectores que encontrara an la bolsita, conforme al cuadro de especificaciones de gas anexo al final de capítulo; proceda co-mo sigue; mo_sigue:
- Divosquelos primero manual-mento hasta el bloqueo del inyector. Meta a fondo la llave alrededor

- de invector.

 I race una línea en la placa con lapiz en el lugar indicado Llave (fig. 2).

 Gire la llave en el sentido de las agujas del reloj hasta que la línea aparezca por el otro lado (fig. 3).


 Atención. No sobrepase este Atención. No sobrepase este límite ya que podría deteriorar el producto.

La bolsa de adaptación la deberá solicitar a su Servicio Posventa.

Cada vez que cambie de gas, marque la casilla correspondiente al huevo gas en la etiqueta situada en la bolsa (ver cuadro "Características gas" de este mismo capítulo)



Parte superior de vidrio



Cambio de gas (continuación)

- Paso del gas natural al gas butano/propano (continuación).
- REGULE EL RALENTI DE LAS LLAVES situadas bajo los mandos, de la siguiente manera :
- Hágalo llave por llave.
- Retire los mandos tirando de ellos hacia arriba.

Con la ayuda de un pequeño destornillador, **atornille fuertemente** el tornillo de regulación del ralentí de latón (amarillo) **(fig. 4) en el sentido de las agujas del reloj**.

- Vuelva a montar los mandos prestando atención al sentido de orientación que deben tener; asegúrese también de que los mandos estén bien insertados hasta el fondo.
- Vuelva a colocar las tapas, los cabe zales de todos los quemadores y las parrillas.



Cambio de gas (continuación)


- Paso del Butano/Propano
- al gas natural o al aire butanado/propanado

Para ello siga estos pasos:

- Adapte la conexión de gas
- Cambie los inyectores
- Regule el ralentí de las llaves
- ADAPTE LA CONEXION de la placa al nuevo reglaje de gas. Consulte el apartado "Conexión gas".
- **CAMBIE LOS INYECTORES** de la siguiente manera:
- Retire todas las parrillas de soporte, las tapas, los cabezales de todos los quemadores.
- Con la llave que se incluye, desatornille los inyectores situados al fondo de cada alojamiento y retíre os (fig 1).
- Monte en su lugar los invectores que encontrará en la bolsita, conforme al cuadro de especificaciones de gas anexo al final del captulo; proceda como sigue;
- ➡ Enrósquelos primero manualmente hasta el bloqueo del inyector.

- dire la llave en el sentido de las aguias del reloj hasta que la línea aparezca por el otro lado (fig. 3).
- Atención. No sobrepase este límite ya que podría deteriorar el producto.
- Vuelva a colocar las tapas, los cabezales de todos los quemadores y las parrillas.





Cambio de gas (continuación)

- Paso del Butano/Propano al gas natural o al aire butanado/propanado (continuación).
- REGULE EL RALENTI DE LAS LLAVES situadas bajo los mandos, de la siguiente manera :
- Hágalo llave por llave.
 - Encienda el quemador en la posición máxima.
 - Retire el mando del grifo correspondiente.

Desatornille el tornillo de regulación del ralentí de latón (amarillo) (fig. 4) dando 2 vueltas en el sentido contrario a las agujas del reloj con la ayuda de un destornillador.

- Vuelva a montar el mando y pase a la posición mínima.
- Retire de nuevo el mando y gire el tornillo de regulación en el sentido de las agujas de un reloj hasta conseguir la posición más baja sin que se apague la llama.
- Vuelva a montar el mando. Realice varias maniobras de paso de caudal de máximo a mínimo, la llama no debe apagarse; en caso contrario, modifique la egulación atornillando o desatornillando ligeramente el tornillo de regulación hasta obtener que la llama se mantenga correctamente a realizar estas maniobras.



Cambio de gas (continuación)

Características gas


• caracteristicas gas						
		PT	FR-GB	FR-GB	FR	FR -
		FR-GB-ES	ES-PT	ES-PT	FK	FK
Aparato destinado a : FRCat : III10 ES - GB - PTCat : II2H		Butano	Propano	Gas natural	Gas natural	Aire propanato Aire
Caudal por hora indicado : a 15°C a 1013 mbar		G30 28-30 mbar	G31 37 mbar	G20 20 mbar	G25 25 mbar	butanado G130 9 mbar
Quemador doble corona Referencia del inyector Caudal calorífico nominal Caudal calorífico reducido Caudal por hora Caudal por hora	(kW) (kW) (g/h) (l/h)	95 3,60 1,450 262	95 3,60 257	147	147 7,9 432	370 3,40 1,300 476
Quemador rápido Referencia del inyector Caudal calorífico nominal Caudal calorífico reducido Caudal por hora Caudal por hora	(kW) (kW) (g/h) (l/h)	78 2,25 0,830 164	2,25	2,30 0,870 219	121 2,30 255	215 2,40 0,650 336
Quemador grande rápido Referencia del inyector Caudal calorífico nominal Caudal calorífico reducido Caudal por hora Caudal por hora Caudal por hora	(kW) (kW) (g/h) (J/h)	68 3,49 0,830 2,25	88 3,10 221	137 3,10 0,870 295	137 3,10	340 2,90 0,780 406
Quemador semi-rápido Referencia del inyector Caudal calorífico nominal Caudal calorífico reducido Caudal por hora Caudal por hora Caudal por hora	(ISV)	62 1,45 0,620 105	62 1,45 104	94 1,50 0,615 143	94 1,50	165 1,50 0,400 210
Quemador auxiliar Referencia del inyector Caudal calorífico nominal Caudal calorífico reducido Caudal por hora Caudal por hora	(kW) (kW) (g/h) (g/h)	45 0,750 0,300 55	45 0,750 54	63 0,850 0,350	63 0,850	C12 1,000 0,350 140
Placa 65 cm 4 fuegos gas Caudal calorífico total l Caudal máximo	(kW) (g/h) (l/h)	7,55 549	7,55 540	7,75 738	7,75 858	7,8 1092
Placa 65 cm 4 fregos gas con quemado Caudal calorífico total Caudal máximo	r doble corona (kW) (g/h) (l/h)	8,05 586	8,05 576	8,55 814	8,55 947	8,30 1162
Placa 39 Cm V fuegos gas Caudal caleriros total Caudal maximo	(kW) (g/h) (l/h)	4,55 330	4,55 325	4,60 438	4,60 509	4,40 616
Placa 65 cm 3 fuegos gas com foco e Sauda calorífico total Caudal máximo	l éctrico (kW) (g/h) (l/h)	6,10 444	6,10 436	6,25 595	6,25 692	6,30 882
Piáca 65 cm 2 fuegos gas + 1 radiante 1200W + 1 halógeno 18 Caudal calorífico total Caudal máximo	,	4,55 330	4,55 325	4,60 438	4,60 509	4,40 616

Cambio de gas (continuación)

Características gas



Modelo 65 cm 2 fuegos gas + 1 foco radiante 1200 W + 1 foco halógeno 1800 W



¿Cómo utilizar los quemadores de gas?

Siga manteniendo hundido el mando unos segundos después de que aparezca la llama para que se ponga en marcha el sistema de seguridad.


- Cada quemador está controlado por un grifo provisto de un sistema de seguridad que, en caso de que se extinga totalmente la llama (desbordamiento de un líquido, corriente de aire...) corta rápida y automáticamente la llegada del gas e impide que éste se escape.
- La seguridad de los quemadores se materializa en una varilla metálica (termopar), situada directamente cerca de la llama
- En caso de avería eléctrica, se puede encender el quemador acercando una cerilla y pulsando el mando de quemador que se desee.
- Su placa posee un sistema de encendido automático de los quemadores integrado en los mandos

• Elija el quemador que desee siguiendo los símbolos situados cerca de los mandos (ej. dibujo: quemador delantero derecho).

Para encender un que mador :

- Pulse el mando gírelo en el sentido opuesto a las agujas del reloj hasta la posición máxima. Se productión una serie de chispas que harán que el quemador se entienda siempre que mantenga el mando apretado.
- **Ajuste** el caudal que desee entre la posición máxima y mínima.

El punto "O " corresponde al cierre del grifo.







Las llamas del quemador son más pequeñas en los dedos de la parrilla para proteger el esmalte de la parrilla.

- El ruido que producen algunos quemadores está relacionado con su fuerte potencia y la combustión de gas, por lo que no degrada en absoluto la calidad de la cocción.



- En caso de que se apague accidentalmente la llama, basta con volver a encender normalmente siguiendo las instrucciones de encendido.

¿Como utilizar el reloj? (Modelo 4 quemadores a gas con quemador doble corona)

El quemador trasero derecho está provisto de un reloj (99 minutos de duración máxima). No obs-

tante, puede funcionar sin él.

- Encienda el quemador trasero derecho (ver la página precedente).
- Ajuste el caudal que desee.
- Pulse la tecla + o − del reloj.

En cuanto pulse alguna de estas teclas, el reloj se pondrá en marcha y el tiempo (en minutos) avanzará en la pantalla.

 Mantenga el dedo hasta ver el tiempo que desea.

Una vez pasado el tiempo seleccionado, el quemador se detendrá y el reloj parpadeará en 00. Escuchará unos "bips" intermitentes. Para pararlos, pulse cualquier tecla de mando de reloj.

- Vuelva a colocar el mando del quemador trasero en la posición "О".
- Para modificar el pempo de cocción, puede pulsar en cualquier momento las (cclas)
- Para parar el reloj, pulse as teclas + y simultáneamente

hasta que se apague la pantalla del reloj. El guernador continuará funcionando sin reloj.





En caso de corte de energía eléctrica, si el quemador trasero derecho se está utilizando con el reloj, al volver la corriente estará apagado.



Cuando haya transcurrido el tiempo marcado, la alimentación de gas del quemador se detendrá inmediata y automáticamente, y por tanto el quemador se apagará.

¿Cuáles son los recipientes más adecuados para los quemadores a gas?

• Diámetros de los recipientes aconsejados :

Quemador grande doble	Quemador grande	Quemado mediano	Quemado	r pequeño
doble corona	grande rápido	rápido	semi-rápido	auxiliar
20 a 30 cm	18 a 28 cm	16 a 26 cm	12 a 20 cm	8 a 14 cm
	Freír Hervir	Alimentos a saltear	Salsas , Recalentar	Rehogal

Regule la corona de llamas de forma que éstas no sobrepasen el diámetro del recipiente.



No utilice recipientes con fondo cóncavo o convexo.

No deje funcionando un fuego de gas con un recipiente vacío. No utilice recipientes que cubran par cialmente los mandos.

No utilice difusores, testado es de pan, parrillas de acero para asar carne, ni sartenes con pies que se apoyen o rocen la superficie de vidrio.



CONCAVO

Prentenga abiertos los orificios de aireación natural, o instale un dispositivo de aireación mecánica (campana de ventilación mecánica).

CONVEXO

- Una utilización intensiva y prolongada del aparato puede requerir una aireación adicional, por ejemplo abriendo una ventana, o una aireación más eficaz, por ejemplo aumentando la potencia de la ventilación mecánica en caso de existir ésta (se necesita un caudal mínimo de aire de 2 m³/h por kW de potencia de gas).

Ejemplo: placa 65 cm - 4 fuegos gas

Potencia tota : 1.5 + 2.3 + 3.1 + 0.85 = 7.75 kW. 7.75 kW x 2 = 16.5 m³/h de caudal mínimo.

¿Cómo utilizar los quemadores radiante/halógeno?

- Para iniciar la cocción, coloque el mando en la posición que convenga a su guiso (ver cuadro de cocciones al final del folleto). El piloto de funcionamiento del foco se encenderá inmediatamente.
- El piloto de calor residual se enciende bajo la superficie de vitro en cuanto la zona de cocción alcanza una temperatura elevada.
- Termine la cocción colocando el mando en posición "○" un poco antes de finalizar, para aprovechar el calor acumulado.
- Los focos se regulan automáticamente, encendiéndose y apagándose para mantener la potencia seleccionada. De este modo, la temperatura será siempre homogénea y adecuada para la preparación de sus alimentos Por último, la frecuencia de regulación varía según la potencia que se seleccione.



Indicador de calor residual

Hasta que una zona de cosción en marcha no se haya enpriado, el testigo



correspondiente a esta zona permanece encendido en el indicador. Cuando una zona de cocción está en posición parada, si su temperatura es elevada, el testigo de calor residual continúa encendido.




- No coloque objetos de plástico u hojas de aluminio en la superficie de cocción cuando este aún caliente.
- Obtendrá mejores resultados utilizando un recipiente cuyo diámetro sea parecido al tamaño del roco dibujado en la superficie de vitro.
- Seque el fondo exterior del recipiente antes de utilizarlo.
- La superficie de vitrocerámica es muy resistente, pero no es irrompible; evite los golpes con los recipientes.
- Evite los totamientos con los recipientes que a la larga pueden degradar la superfi-
 - No tocar la zona de cocción antes de que se extinga el piloto de calor residual (Incluso después de un corte prolongado de corriente, la temperatura en las zonas de cocción puede ser elevada.).
- No mire fijamente las lámparas alógenas de las zonas de cocción.
- Si apareciera una grieta en la superficie de vitro, desenchufe inmediatamente el aparato de la red eléctrica. Póngase en contacto con su Servicio Posventa.

¿Cuáles son los recipientes más adecuados para los focos radiante/halógeno?

- Utilice recipientes de fondo plano, para que se peguen perfectamente a la superficie del foco, de:
- acero inoxidable con fondo trimetal grueso o "sandwich",
- aluminio con fondo (liso) grueso,
- acero esmaltado.
- <u>Utilice un recipiente con las di-</u> mensiones adecuadas: el diámetro del fondo debe ser igual o superior al diámetro del foco radiante.
- Los fondos de los utensilios cuyo aspecto sea demasiado basto, pueden retener y transportar materias que provocarían manchas o rayas en la placa.
- Asegúrese de que la parte inferior de la cazuela y la superficie de cocción están secas y limpias.
- Utilice un recipiente suficientemente te grande para alojar los atimientos que se van a cocinar y elija la regulación correcta para evitar desbordamientos y salpiraduras.
- Cuanto más apropiado sea el recipiente, mejor será el resultado de la cocción.
- Diffice cazuelas altas para los platos con mucho líquido; de este modo no desbordará al hervir.

- El fondo de la cazuela y la placa de ben tener el mismo tamaño.
- Preste atención a que las cazuelas estén colocadas en el centro de la praca.
- Las placas deben esta siempre limpias, ya que las placas y los fondos de los recipientes actios no sólo deterioran la superficie de cocción, sino que también aumentan el consumo eléctrico.



- Aproveche el calor residual apagando la placa 5 minutos antes de que finalice la cocción.
- No coloque sobre la placa alimentos en papel de aluminio o recipientes de un material plástico.


Al conectar aparatos eléctricos en una toma de corriente situada cerca, asegúrese de que el cable de alimentación no esté en contacto con las zonas calientes.

¿Cómo utilizar la placa eléctrica?

Para calentarla:

Coloque el mando en la marca correspondiente a la cocción que desee (ver cuadro de cocciones al final del manual). Se encenderá el piloto de puesta en tensión del fuego.

La primera vez que la utilice, caliente la placa en vacío durante 3 minutos para que se endurezca el recubrimiento.




¿Cuáles son los recipientes más adecuados para las placas eléctricas?

- Utilice recipientes de fondo plano, para que se peguen perfectamente a la superficie del foco, de:
- acero inoxidable con fondo trimes grueso o "sandwich",
- aluminio con fondo (liso) grueso
- acero esmaltado.

Finalice la cocción con el mando en posición parada (O) para aprovechar el calor acumulado en la placa.

• Utilice tapa siempre que sea posible para reducir la pérdida de calor por evaporación.

Utilice un recipiente con las dimensiones adecuadas: el diámetro del fondo debe ser superior al diámetro de la placa eléctrica.



- No deje una placa eléctrica en funcionamiento sin recipiente o con un recipiente vacío.

- La placa eléctrica continúa caliente durante un cierto tiempo después de poner el mando en posición "O".

¿Cómo mantener su placa?

La limpieza de su placa es sencilla si la realiza **antes de su total endurecimiento**, pero no limpie nunca su aparato mientras esté en funcionamiento. Coloque todos los mandos eléctricos y gas en cero.

	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
	¿CÓMO PROCEDER?	PRODUCTOS ACCESORIOS A UTILIZAR
Mantenimiento de las bujías y los inyectores	- Si se ensucian las bujías de encendido, límpielas con un cepillito de pelo duro (no metálico) El inyector de gas se encuentra en el centro del quemador en forma de recipiente. Tenga cuidado de no atascarlo al limpiar ya que perturbaría el rendimiento de su placa. En caso de obstrucción, utilice una imperdiale para desatascar el inyector.	Cepilito de pelo
Mantenimiento de las parrillas y los quemadores de gas	- Si aparecieran manchas persistentes, utilice una crema no abrasiva y actare con agua. Seque bien cada pieza del quemador antes de volver a utilizar la placa.	Crema limpiadora suaveEstropajo de esponja
Mantenimiento de las superficies de vidrio	- Limpie con agua caliente y aclare. Si hubie a manchas persistentes, utilice productos especiales para vidrio vitrocerámico.	- Esponja - Productos especiales para vidrio vitrocerámico. Ej. Cera-Clen
Mantenimiento de la plaça eléctrica	- La placa está protegida con un recubrimiento negro, por lo que deben evitarse los productos abrasivos. Después de cada utilización, límpiela con un trapo graso Si la placa llegara a roñarse, retire el óxido (por ejemplo, con una tela de esmeril), y reponga el recubrimiento negro con un producto de renovación para altas temperaturas adquirido en el comercio.	- Esponja - Productos especiales para vidrio vitrocerámico. Ej. Cera-Clen
Opte por una	producto de renovación para altas	en lugar de hacerlo en

Opte por una limpieza a mano de los elementos de la placa, en lugar de hacerlo en el lavavajillas.

- -No utilice estropajos para limpiar su placa.
- -No utilice un limpiador a vapor.

Ŵ

- En el caso de que viera una grieta en la superficie de vidrio, desconecte inmediatamente el aparato de la red y póngase en contacto con el Servicio Posventa.

Pequeñas averías y remedios

Si duda sobre el funcionamiento de su placa no significa forzosamente que haya una avería. En cualquier caso, compruebe los siguientes puntos:

CONSTATA QUE...

Encendido de los quemadores:

No saltan chispas al pulsar los mandos o el botón.

Al pulsar un mando, se producen chispas en todos los quemadores al mismo tiempo

Se producen chispas, pero los quemadores no se encienden.

Si la placa posee seguridad gas: al encender, la llama se enciende pero se apaga a continuación al soltar el mando

Al ralentí, el quemador se apaga o bier las continuan llamas siendo importantes

llamas tienen un aspecto

cocinar, los mandos se calientan

¿QUE ES LO QUE HAY QUE HACER?

- Compruebe la conexión eléctrica de la placa.
- Compruebe la limpieza de las bujías de encendido.
- Compruebe que los quemadores están limpios y bien montados.
- Si la placa está ajustada sobre la encimera, compruebe que las patas de fijación no están deformadas.
- los mandos no - Compruebe que las juntas de estanqueidad bajo sobresalen de su alojamiento.

Es normal. La función de encendido está centalizada actúa sobre todos los quemadores al mismo tiempo

- Compruebe que nada presiona el tubo de llegada del gas. Compruebe que la longitud de legada de gas es inferior a 2 m. Compruebe que la llegada de gas es a abierta.

- Si el gas está en depósito o en compruebe que éstos no están vacíos.
- Si acaba de instalar la placa e de cambiar la bombona de gas, mantenga el mardo pulsado en posición de apertura máxima hasta que llegue e gas a los guemadores.

 - Compruebe que el inyector no está atascado; en caso de que así
- fuera desatasquelo con un imperdible.
- Ercienda su quemador antes de colocar la cazuela.
- e a fondo el mando y mantener la presión durante unos segundos después de que haya surgido la llama.
- Compruebe que las piezas del quemador están bien colocadas.
- Ompruebe que las juntas de estanqueidad bajo los mandos no salen de su aloiamiento.
- Evite las corrientes de aire fuertes en la habitación.
- Encienda el quemador antes de colocar la cazuela.
- Evite las corrientes de aire fuertes en la habitación.
- Compruebe que el gas que está utilizando y los inyectores instalados se corresponden (ver la señalización de los inyectores en el capítulo "Características gas").
- Recordatorio: las placas se suministran de fábrica con gas de red (gas natural).
- Compruebe que la regulación de los tornillos de ralentí es la correcta (ver párrafo "Cambio de gas").
- Compruebe la limpieza de los quemadores y los inyectores situados bajo los quemadores, el ensamblaje de los quemadores, etc.
- Compruebe que la bombona de gas no está vacía.
- Utilice las cazuelas pequeñas en los quemadores que estén cerca de los mandos.

Los recipientes grandes se deberán colocar en los quemadores mayores, que se encuentran más lejos de los mandos.

- Instalar correctamente la cazuela en el centro del quemador para que no desborde sobre los mandos.

Guía de cocción con gas

	PREPARACTONES	ТІЕМРО	GRANDE- RAPIDO	RAPIDO	SEMI- RAPIDO	DOBLE- CORONA	AUXILIAR
SOPAS	Caldos Sopas espesas	8-10 minutos	×	×		×	
PESCADOS	Caldos Asados	8-10 minutos 8-10 minutos	××			×	
SALSAS	Holandesa, Bearnesa Bechamel, Aurora	10 minutos			××		××
VERDURAS	Endibias, Espinacas Guisantes Tomates provencales Patatas doradas Pasta	25-30 minutos 15-20 minutos	****	×××		××	
CARNES	Filete Guisado de carne, Osso-Bucco Escalopes a la plancha Tournedos	90 minutos 10-12 minutos 10 minutos	*×××			××	
FRITOS	Patatas fritas Buñuelos		××			××	
POSTRES	Arroz con leche Compotas Crepes Chocolate Crema inglesa	25 minutos 3-4 minutos 10 minutos	××	×		5	×
	Cafe (cafetera pequaña)					7	×

Guía de cocción de las placas radiante/halógena

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	PREPARACIONES	MUY	FUERTE	MEDIO	LENTO	COC. A FUEGO RECALENTAR	MANTENER CALIENTE	
		12-11	10-9	8-7-6	70	4-3	2-1	
SOPAS	Caldos Sopas espesas			9	Ŋ			
PESCADOS	Caldos Congelados			7 6				-
SALSAS	Espesas a partic de banna Con mantequilla y fluevos (Bearnesa, Holandesa))					4-3 3		
VERDURAS	Endibias, Espinacas	S		9 <u></u> ←-∠	ı,	ю		
	Paťatas hervidas Patatas doradas Patatas salteadas Para descongelar verduras			9 4 - 2	w	4		
CARNES	Carnes poco gruesas Bistecs asados Asados	112						
FRITOS	Patatas fritas congeladas Patatas fritas naturales	12						
VARIANTES	Olla a presión Compotas	12	,			(cuando empieza a pitar)	eza a pitar)	
	Crepes Crema inglesa Chocolate fundido Confitados	#	10))/~		m	н	
	Lecne Huevos fritos Pasta	12	6	9 9	P	~(
	Guisantes (baño maría) Guisados Arroz con leche				N N	4		
	Mantener caliente						2-1	
4		100 00 001		100000		Contraction of the		

Para conseguir total satisfacción, siga los ejemplos de las tablas; tenga en cuenta que los números 12 y 11 corresponden a posiciones máximas para utilizar al freír y para conseguir una rápida epullica

Guía de cocción de la placa eléctrica

	REPARACIONES	MUY	FUERTE	MEDIO	COC. A FUEGO	MANTENER CALIENTE
>		9	'n	3-4	7	Ħ
CALIENTE	Solidos Solidos Solidos	9	. ★ 5	8		
PESCADOS	Caldos	9	↑ ↑ 1 2 3 3			
SALSAS	Espesas A a partir de manteguilla			3-4	2	
VERDURAS	Endibias, Espinakas) Legumbres Patatas hervidas	<	יט ט	3-4		
	Patatas doradas Patatas salteadas		υN	3-4		
CARNES	Bistecs Asados	99	//			
FRITOS	Patatas fritas	\ 9				
VARIANTES	Compotas	9			2	
	Cremes Cremes Chocolate fundido Confitados)) Ds	~~ <u>{</u>	7	н
	Leche Pasta	9	N N	2		
	Arroz con leche Mantener caliente			200	7	1
randt Applian randt Applian	randt Appliances - société par actions simplifiée au capital de 10.000.000 Euros, ROS Vanterre 440 302 347. randt Appliances - SAS with 10.000.000 euros of capital, RCS Nanterre under the mynber 440 302 347	ifiée au capi iros of capita	ital de 10.00 al, RCS Nant	0.000 Euros, R erre under the	CS Nanterre 44	10 302 347. 32 347

Brandt Appliances - SAS com capital de 10.000.000 Euros, CRC de Nanterre, com a Matricula n.º 440 302 347 **randt Appliances** - SAS con un capital de 10.000.000 euros, RM Nanterre con el nº 440 **% (2**

Réf. appareils :, Appliance ref :, Ref. aparelho :, Ref. aparato: DTG301*/* - DTG302*/* - DTG303*/* - DTG312*/* - DTG315*/* - DTG401*/* - DTG402*/* - DTG412*/*